

Razer Orochi 2013 česká příručka

Seznam:

- Str. 1 Obsah balení a systémové požadavky
- Str. 2 Přehled rozvržení myši
- Str. 3 Zprovoznění Razer Razer Orochi 2013
- Str. 5 Instalace a technická podpora
- Str. 6 Nastavení
- Str. 12 Údržba a čištění

Obsah balení a systémové požadavky:

Balení obsahuje:

- Myš Razer Orochi 2013
- 2xAA baterie
- Cestovní pouzdro
- USB Kabel
- Rychlý průvodce

Systémové požadavky:

- PC nebo Mac s jedním volným USB portem
- Windows 8 / 7 / Vista / XP (32-bit) / Mac OS X (10.6-10.8)
- In-game configurator kompatibilní pouze s OS Windows 8, 7 a Vista
- Internetové připojení (pro instalaci ovladačů)
- 100MB volného místa na disku

1

Přehled rozvržení myši:





- A. Left Mouse Button
- B. Right Mouse Button
- C. Scroll Wheel
- D. Battery / Pairing Indicator
- E. Mouse Button 5
- F. Mouse Button 4
- G. Sensitivity Stage Up
- H. Sensitivity Stage Down
- I. Razer Precision 4G Laser Sensor
- J. Power On / Off Switch
- K. Ultraslick Mouse Feet
- L. USB Cable

Zprovoznění:

(bezdrátové propojení pomocí Bluetooth)



- 1. Odejměte horní kryt myši, viz obrázek nahoře.
- 2. Vložte baterie (dávejte pozor na správnou polaritu vkládaných baterií)





5. Pokud používáte Notebook, přesvědčte se zda je vněm integrován Bluetooth a zda je zapnutý, případně zda je připojen a řádně nainstalován funkční externí Bluetooth adaptér. Po dobu cca 5 vteřin podržte všechna čtyři boční tlačítka, než začne zelená dioda na myši blikat - pak je myš připravena na propojení. V počítači nyní proveďte zbývající nezbytné kroky.

3

6. Jakmile je propojení myši s počítačem dokončeno dioda přestane blikat.

(propojení pomocí USB kabelu dodávaného s myší)



(!) Pokud chcete používat kabelové propojení, používejte pouze dobíjecí baterie nebo před připojením USB kabelu, vyjměte baterie. Zabráníte tak možnému poškození myši.

Ukazatel stavu baterie:

- 31% 100% kapacity baterie svítí zelená LED
- 11% 30% kapacity baterie svítí červená LED
- pod 10% bliká červená LED

Bluetooth párovací režim bliká zelená LED



Instalace a technická podpora:



Upozornění: Pokud již máte nainstalován Razer Synapse 2.0 a vytvořený účet body 2-4 vynechte.

- 1. Připojte myš k počítači
- 2. Stáhněte ovládací program Razer Synapse 2.0 z <u>www.razersupport.com</u>
- 3. Spusťte instalaci a postupujte dle instrukcí na obrazovce
- 4. Vytvořte si učet na Razer Synapse 2.0 pokud jej ještě nemáte.
- 5. Spusťte Razer Synapse 2.0 a přihlaste se do svého účtu.
- 6. Počkejte dokut se program automaticky nestáhne a nenainstaluje.

Technickou podporu získáte na emailové adrese: sos@gamead.cz

Nastavení:

Upozornění! : Níže uvedené funkce vyžadují být přihlášen v Razer Synapse 2.0. Tyto funkce se také mohou lišit na základě použité verze softwaru a operačního systému.

Mouse Tab

Toto je základní karta, když spouštíte program Razer Synapse 2.0 poprvé. Tato karta vám umožní nastavit jednotlivé parametry myši (funkce tlačítek, výkon, podsvícení a kalibraci povrchu).

				john.doelārazerzone.com 🔻	🗿 🤉 – X
MOUSE	MACROS			t	NGS -
CUSTOMIZE	PERFORMANCE	LIGHTING		10000000	Z
SELECT PROFIL Profile PROFILE NAME Profile V LINK PROGI notepad++.exe	E RAM	1 Left Click 2 Right Click 3 Scroll Click	EFT SIDE VIEW OR RIGH	Scroll Up Scroll Down Scroll Down	4
(H					
Parise Oracki 2012					
Razer Orochr 2013					

6

Profil

Umožnuje vytvářet, ukládat a mazat vlastní profily nastavení myši.

+	Vytvořit nový profil
â	Smazat vybraný profil
•••	Kopírovat, importovat či exportovat profily

Při zaškrtnutí volby LINK APPLICATION můžete spouštět zvolený profil přímo ze seznamu aplikací níže.

SELECT PR	OFILE	
Profile		
+	1	•••
PROFILE NA	ME	
Profile		
LINK AI	PPLICATION	
Notepad		5

Zde můžete konfigurovat jednotlivá tlačítka na myši **Top View**

MOUSE	MACROS		juhn das Einwerzons zum V 💿 🚺 – X
CUSTOMIZE	PERFORMANCE	LIGHTING	S III AND
SELECT PROFILE Profile PROFILE NAME Profile LINK PROGRAM		 Latting Regit Click Semil Click Semil Click Gu to LEFT SIDE VIEW CR	3 A Somit Up G Sanit Down G Sanit Down G Sanit Down G Sanit Down
II Rater Orachi 2013			a a * *

Při kliknutí na Go to Side View se dostanete ke konfiguraci bočních tlačítek Left Side / Right Side View

		john.doelārazerzone.com 🔻 🔕 🛛 ? 🗕 X
MOUSE MACE	ROS	- Aller
CUSTOMIZE PERFORMANC	CE LIGHTING	AND AND A
SELECT PROFILE Profile PROFILE NAME Profile CINK PROGRAM notepad ++.exe	6 Mouse Button 4 7 Mouse Button 5 7	
	GO TO TOP VIEW OF	R RIGHT SIDE VIEW
<u>u</u>		
		🖪 💟 🛒 🍕
Razer Orochi 2013		

Funkce tlačítek – Key Assigment Menu



Default – základní funkce tlačítka

Keyboard Function – tato funkce umožnuje tlačítku přiřadit funkci zvolené klávesy na klávesnici.

Mouse Function – tato funkce přiřadí danému tlačítku jinou funkci tlačítka myši z daného seznamu.

Sensitivity – dá vám přístup k nastavení citlivosti myši jak rychle se bude pohybovat kurzor po obrazovce.

Macro – umožnuje přiřadit tlačítku zvolené uložené makro funkce. O makrech více v MACROS TAB.

Switch Profile – umožnuje nadefinovaným tlačítkem změnu volby profilu z vašich uložených profilů.



Launch Program – umožní nadefinovaným tlačítkem spustit zvolený program.

Inter-device – umožní změnu funkce jiných zařízení pracujících s Razer Synapse 2.0. např. spojeni s herní klávesnicí..

Switch Keymap – umožnuje přepnutí nadefinovaných funkcí tlačítek ze zvoleného seznamu.

Multimedia Funcion – umožnuje spustit možnosti ovládání multimediálního přehrávače.



Disable – vypne funkčnost daného tlačítka.

Performance tab

	john	.doeGrazerzone.com 🔻 🚫 🛛 ? 🗕 X
MOUSE MAC	ROS	- AS
CUSTOMIZE PERFORMAN	CE LIGHTING	
SELECT PROFILE	SENSITIVITY The number of dots-per-inch (DPI) of mouse movement.	
	ENABLE X-Y SENSITIVITY	CONFIGURE SENSITIVITY STAGES
	2000 X	
PROFILE NAME	100 y	
Profile		
🗹 LINK PROGRAM	ACCELERATION	
notepad++.exe	пла настава от зраел и тие спрот мки терест то тиора нимантал.	
	0 1 2 3 4 5 6	
	POLLING RATE The frequency of data updates for the device.	
	1000	
10		
		i 1 🖸 🖉 🛒 🍕
Razer Drochi 2013		

Nastavení citlivosti myši a rychlosti pohybu kurzoru.

Sensitivity

Zde nastavíte velikost citlivosti myši. Doporučené hodnoty jsou v rozmezí 1600-1800.

Enable X-Y Sensitivity

Při zaškrtnutém políčku máte možnost nastavit citlivost pro každou osu zvlášt.

Acceleration

Velikost zrychlení pohybu kurzoru na obrazovce. Doporučené nastavení pro Windows je 0 a pro Mac 5.

Polling Rate

Zde nastavujete rychlost odezvy. Čím větší je číslo tím rychleji myš reaguje na dané činosti. Můžete vybrat jednu z těchto možností – 125Hz (8ms), 500Hz (2ms) a 1000Hz (1ms). Doporučené hodnoty jsou 500Hz-1000Hz)

9

Lighting tab

Zde můžete zapnout či vypnout podsvícení myši.

		john.doeldrazerzone.com 🔻 🔕 🛛 ? 🗕 X
MOUSE MACROS	5	-AS
CUSTOMIZE PERFORMANCE	LIGHTING	ANNA S
SELECT PROFILE		
Profile	SCROLL WHEEL ON OFF	
+ 0		
PROFILE NAME		
Profile		
LINK PROGRAM		
notepad++.exe 📨		
10		
Razer Orochi 2013		

Macros tab

Zde můžete vytvářet vlastní makra – řetězce příkazů. Následně je ukládat či vyvolávat podle potřeby.



Při přímém nahrávání makra máte možnost zvolit zda: **Record delay** – bude nahrávána i rychlost zadávání příkazů. **Default delay** – kdaždý příkaz bude mít nastavenou prodlevu mezi jednotlivými příkazy. **Delay** – bude nahrávat jen příkazy bez prodlevy.

10

	the support of the second second second	john daellinaarzone com v 🔕 🛛 🖅 🖃 🗴
MOUSE MACROS		-25
	17 1 1 A 1 A	
MACRO		
MACRD NAME		
BECORD DELAY		
DEFAULT DELAY B.080 sec		
INO DELAV		
i AECUNO		
1.20		and the second se
Rapier Dearthi 2010		

		johndesibrazerzens.com 🛪 💽 👘 🔳 🗮
MOUSE MACROS		~~S
		8185 <u>77</u> 77 8
MACRO	3 a P	
Matro	(0.175 sec delay	
· · · ·	♣ L.	
MACRO NAME	😁 0.12 and delay	
Macro		
· RECORD DELAY		
DEFAULT DELAY 0.050 Set	1. S	
ND DELAT		
AFECNIO		
		王王 王 4
Bacer Granta 2013		

11

Jakmile máte jednou vytvořené makro, můžete jej ještě dále upravovat dle potřeb.



Údržba a čistění

Zařízení vyžaduje minimální údržbu, ale přesto doporučujeme jednou měsíčně provádět tyto úkony:

- Myš odpojte od počítače a pomocí vlhkého hadříku namočeného v teplé vodě jemně očistěte od nečistot.
- K čištění mezer používejte kulaté párátko nebo navlhčené tampóny pro čištění uší.
- K případnému čištění optiky myši použijte jen suché tampóny do uší jemně odstraňte případné nečistoty, či odfoukněte prachové částečky.