RAZER MAMBA WIRELESS

MASTER GUIDE

Razer Mamba Wireless česká příručka

Seznam:

- Str. 1 Obsah balení, systémové požadavky a registrace
- Str. 2 Přehled rozvržení zařízení
- Str. 3 Nabíjení a instalace
- Str. 4 Nastavení
- Str. 10 Naprogramování Macro
- Str. 12 Údržba a čištění

Obsah balení, systémové požadavky a registrace:

Balení obsahuje:

- Razer Mamba Wireless herní myš
- USB bezdrátový přijímač
- USB adaptér pro bezdrátový přijímač
- USB MicroUSB kabel
- Rychlá uživatelská příručka v angličtině

Systémové požadavky: Synapse 3

- PC volným USB portem
- Windows 7 64bit a vyšší
- Internetové připojení
- 500MB volného místa na disku

Registrace

Pro registraci produktu prosím navštivte: <u>http://razerid.razerzone.com/warranty</u> (pouze v cizím jazyce)

Technická podpora

Co získáte:

•2 roky záruky od výrobce

•Online technickou podporu na https://support.razer.com nebo sos@gamead.cz .

Přehled rozvržení



- A. Levé tlačítko
- B. Pravé tlačítko
- C. Scrolovací kolečko
- D. Zvýšení DPI
- E. Snížení DPI
- F. Tlačítko 5
- G. Tlačítko 4
- H. Kluzné plochy
- I. Indikátor profilu
- J. 16000 DPI 5G Optický senzor
- K. Informace který profil je aktivní
- L. Tlačítko profilu
- M. Spodní kryt
- N. USB bezdrátový přijímač
- O. USB MricroUSB kabel
- P. USB adaptér pro bezdrátový přijímač

Nabíjení:



Pro první použití nejdříve připojte zařízení k počítači, tak jak je vyobrazeno výše. Kabel zapojujte do USB portu co má dostatečné napájení, nejlépe pokud je vyveden přímo na desce.

Myš nabíjejte po dobu cca 4 hodin, než dojde k jejímu plnému nabití.

Indikace stavu nabití baterie informuje podsvícení rolovacího kolečka myši.

V základním režimu nastavení pokud je stav nabití vnitřního akumulátoru nižší, než 5% bude světlo blikat v opakujícím se intervalu.



Bezdrátové používání



- 1) Odstraňte spodní kryt, jak je vyobrazeno na obrázcích.
- 2) Vyjměte USB bezdrátový přijímač.
- 3) Přepněte spínač do polohy zelená a myš je připravena k bezdrátovému používání.

Instalace



- 1. Připojte zařízení k počítači dle jednoho z dvou vyobrazení
- 2. Nainstalujte Razer Synapse z https://www.razer.com/synapse-3
- 3. Spusťte instalaci a postupujte dle instrukcí na obrazovce
- 4. Registrujte se nebo se přihlašte do programu Synapse

Nastavení



Základní přehled možností pro váš Razer produkt v Razer Synapse 3

Mouse Tab

Zde máte základní přehled funkcí pro vaši myš, které si můžete dle svých potřeb nastavit.

| SYNAPSE MCUSE PROFILES CHROMA MACRO | o – 🖬 X |
|---|------------------------|
| CUSTOMIZE PERFORMANCE LIGHTING CALIBRA | on power 💽 |
| PROF | RAZER - ···· 🖻 of 🚺 |
| Lart Oliva | + Right Click |
| Scrofi Citok * | . Scroil Up |
| Mouse Button 5 * | + Scroll Down |
| Mouse Button 4 + | * Sensitivity Stage Up |
| | Sensitivity Stage Down |
| | |
| | |
| - NNN YOR 2018 2010 1928 2010 1928 1949 2010 1929 | Standard 🛛 🖗 |
| 이 아파 관련 위한 성격의 성격 영화 위험을 받을 수는 것 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | RAZER MANBA WRELESS |

Profile: Umožní přidávat a upravovat nastavení pro jednotlivé uložené profily a vytvářet vlastní.



Hypershift: Režim umožňující aktivaci druhotných funkcí tlačítek přidružených k funkci FN tlačítka.

| | SYNAPSE MOL | ISE PROFILES CHROMA | MACRO | | | | × 🛛 – 0 |
|--|---|---|---|----------------------|--|------------------------|--|
| < > | CUSTOMIZE | PERFORMANCE | LIGHTING | CALIBRATION POWI | ĒR | | 9 |
| | All Buttons + | | | PROFILE R | 42FR 9 | N1 | |
| | | | | THOTEL 10 | | | |
| 2 | Right Click | | | | | Right Click | |
| з | Scroll Click | | | Scroll Click | | Scroll Up | |
| 4 | MOUSE Scroll Up | | | Mouse Button 5 | A Comment | Scroll Down | |
| 5 | Scroll Down | | | Mouse Sutton 4 + | | Sensitivity Stage Up | |
| 6 | Mouse Button 4 | | | | | Sensitivity Stage Down | |
| 7 | Mouse Button 5 | | | | | | |
| 8 | Sensitivity Stage Up | | | | | | |
| 9 | Sensitivity Stage Down | | | | | | |
| | | | | | Standard | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | SYNAPSE MO | JSE PROFILES CHROM/ | A MACRO | | RAZER MAMBA WIRELESS | | ά – π × |
| • | SYNAPSE MO | JSE PROFILES CHROM/ PERFORMANCE | MACRO | CALIBRATION POW | RAZER MAMBA WARELESS | | 0 – ¤ × |
| ⊗ <) | SYNAPSE MO | JSE PROFILES CHROMA PERFORMANCE | MAGRO | Calibration Pow | RAZER MAMBA WRELESS | | a – 🗆 × |
| | SYNAPSE MO CUSTOMIZE Al Buttons | JBE PROFILES CHROM PERFORMANCE | LIGHTING | Calibration Pow | RAZER MAMIDA WIRELLISS | PROFILE RAZER | 0 – 0 × |
| | SYNAPSE MO CUSTOMIZE | USE PROFILES CHROMANCE | MAGRO LIGHTING DEFAULT KEY Right Click | Calibration Pow X | RAZER MAMBA WIRELESS | | 0 - 0 × |
| | SYNAPSE MC | USE PROFILES CHROMM PERFORMANCE C DEFAULT EX KEYBOARD FUNCTION MOUSE FUNCTION | MAGRO LIGHTING DEFAULT KEY Right Click CANGEL | CALIBRATION POW | RAZER MAMBA WRELESS ER Left Clic Scroll Clic | PROFILE RAZER | C - C × |
| ₹ 2 3 4 | SYNAPSE MO CUSTOMIZE | SEE PROFILES CHROMA PERFORMANCE C DEFAULT E2 KEYBGARD FUNCTION Q MOUSE FUNCTION III SENSITIVITY | MACRO LIGHTING DEFAULT KEY Right Click CAVICL | CALIBRATION POW | RAZER MAMINA WIRELLISS ER Left Clic Scroll Clic Mouse Button | PROFILE RAZER | C - C × |
| ✓ ✓ | SYNAPSE MCC CUSTOMIZE Al Buttons Contract Registration Scroll Click Models Scroll Up | ISE PROFILES CHROMA PERFORMANCE C DEFAULT E KEYBOARD FUNCTION MUSE FUNCTION SENSITIVITY M MACRO | MACRO LIGHTING DEFAULT KEY Right Click CANCEL | CALIBRATION POW | RAZER MAMINA WRELESS ER Left Cito Seroil Cito Mouse Button Mouse Button | PROFILE RAZER | C - C × C + C + C + C + C + C + C + C + C + C + |
| ✓ ✓ | SYNAPSE MOR CUSTOMIZE | ISE PROFILES CHROMA PERFORMANCE C DEFAULT E KEYBOARD FUNCTION MOUSE FUNCTION SENSITIVITY M MACRO SWITCH PROFILE SUBJECT PROFILE | MACRO LIGHTING DEFAULT KEY Right Click CANCEL | CALIBRATION POW/ | RAZER MAMBA WRELESS ER Left Cilo Scroll Cilo Mouse Button Mouse Button | PROFILE RAZER | C - C × C - |
| 2 3 4 5 6 7 | SYNAPSE MOR CUSTOMIZE | BEF PROFILES CHROMM PERFORMANCE PERFORMANCE C DEFAULT EXEMPLOY EXAMPLE KEYBOARD FUNCTION MOUSE FUNCTION MOUSE FUNCTION SUBSETUNITY MACR0 SUBTCH PROFILE Q: SWITCH LIGHTING PROFILE Q: SWITCH LIGHTING | MACRO LIGHTING DEFAULT KEY Right Click CANCEL | CALIBRATION POW | RAZER MAMBA WRELESS | PROFILE RAZER | C - C × C Rght Click Rght Click Scroll Up Scroll Dawn Scroll Ny Stage Up Scrotlivity Stage Up |
| 2 3 4 5 6 7 8 | SYNAPSE MO CUSTOMIZE | DEF PROFILES CHROMA PERFORMANCE PERFORMANCE C DEFAULT IM EVENDARD FUNCTION IM MOUSE FUNCTION IM MACRO IM MACRO IM SWITCH PROFILE IM SWITCH LIGHTING IM RAZER HYPERSHIFT IM LAUNCH PROGRAM | MACRO LIGHTING DEFAULT KEY Right Click CAVICL | CALIBRATION POW | RZER KAMIGA WIRELESS | PROFILE RAZER | C - C X C Right Click Scroll Up Scroll Dawn Scroll Adam Scroll Stage Up Scroll Stage Up |
| 2 3 4 5 6 7 8 9 | SYNAPSE MO CUSTOMIZE | PROFILES CHROMA PROFILES CHROMA PERFORMANCE PERFORMANCE DEFAULT EXEMPARD FUNCTION MOUSE FUNCTION MOUSE FUNCTION MACRO SWITCH LIGHTING SWITCH LIGHTING RAZER HYPERSHIFT LUNCH PROGRAM MULTIMEDIA | MACRO LIGHTING DEFAULT KEY Right Click CANOLL | CALIBRATION POW | RZER MAMBA WRELESS | PROFILE RAZER | C - C × C C C C C C C C C C C C C C C C C C |
| २ 2 3 4 5 6 7 8 9 | SYNAPSE MOR CUSTOMIZE AI Buttons • Second Click Mouse Secold Click Mouse Mouse Mouse Mouse Secold Click Mouse Mouse Mouse Mouse Mouse Secold Click Mouse Mouse Mouse Mouse Secold Click Mouse Mouse Mouse Secold Click Mouse | IBE PROFILES CHROMM PERFORMANCE C DEFAULT E KEYBOARD FUNCTION E MOUSE FUNCTION E SENSITIVITY M MACR0 S SWITCH LIGHTING K RAZER HYPERSHIFT LAUNCH PROGRAM MULTIMEDIA MULTIMEDIA MULTIMEDIA MULTIMEDIA | MACRO LIGHTING DEFAULT KEY Right Click CANOEL | CALIBRATION POW/ | RAZER MAMBA WRELESS ER Left Cile Scroll Cile Mouse Button Mouse Button | PROFILE RAZER | C - C × C Right Click Right Click Scroll Up Scroll Dawn Schalthity Stage Down |
| ✓ ✓ | SYNAPSE MOR CUSTOMIZE AI Buttons • Most Secol Click Most Secol Up Most Secol Up Secol U | PROFILES CHROMM PERFORMANCE PERFORMANCE DEFAULT KEYBOARD FUNCTION MOUSE FUNCTION MOUSE FUNCTION SWITCH PROFILE SWITCH PROFILE SWITCH PROFILE SWITCH LIGHTINO RAZER HYPERSHIFT LUNCH PROGRAM MULTIMEDIA MULTIMEDIA MULTIMEDIA TEXT FUNCTION | LIGHTING DEFAULT KEY Right Click CANGEL | CALIBRATION POW X | RZER MAMBA WRELESS | PROFILE RAZER | C - C × C Right Click Right Click Scroll Up Scroll Dawn Senathvity Stage Down and |
| <!--</th--><th>SYNAPSE MO CUSTOMIZE An Buttons • Mossi Secol Click Mossi Secol Click Secol Down Mossi Secol Down Secol Do</th><th>INFE PROFILES CHROMM PERFORMANCE C DEFAULT E KEYBOARD FUNCTION MOUSE FUNCTION MACRO SINTCH PROFILE SINTCH PROFILE SINTCH PROFILE LUNCH PROFILE MULTIMEDIA MULTIMEDIA TEXT FUNCTION DISABLE</th><th>MACRO LIGHTING DEFAULT KEY Right Click CANCEL</th><th>CALIBRATION POW X</th><th>RAZER MAMBA WRELESS</th><th>PROFILE RAZER</th><th>C - C × C Rght Click Scroll Up Scroll Down Sensitivity Stage Up Sensitivity Stage Up</th> | SYNAPSE MO CUSTOMIZE An Buttons • Mossi Secol Click Mossi Secol Click Secol Down Mossi Secol Down Secol Do | INFE PROFILES CHROMM PERFORMANCE C DEFAULT E KEYBOARD FUNCTION MOUSE FUNCTION MACRO SINTCH PROFILE SINTCH PROFILE SINTCH PROFILE LUNCH PROFILE MULTIMEDIA MULTIMEDIA TEXT FUNCTION DISABLE | MACRO LIGHTING DEFAULT KEY Right Click CANCEL | CALIBRATION POW X | RAZER MAMBA WRELESS | PROFILE RAZER | C - C × C Rght Click Scroll Up Scroll Down Sensitivity Stage Up Sensitivity Stage Up |
| ₹ 2 3 4 5 6 7 8 9 | SYNAPSE MO CUSTOMIZE A Buttons Moss Moss Scroll Click Moss Scroll Click Moss Scroll Down Moss Scroll Down Moss Scroll Down Moss Scroll Click Scroll Click Moss Scroll Click Scroll Click Moss Scroll Click Scroll Click S | INFE PROFILES CHROMA PERFORMANCE CHROMA CHROMA C DEFAULT CHROMA C DEFAULT CHROMA C MOUSE FUNCTION CHROMA C MOUSE FUNCTION CHROMA C MOUSE FUNCTION CHROMA C SWITCH PROFILE CHROMA C SWITCH LIGHTING CHROMA C MULTIMEDIA CHROMA | MACRO LIGHTING DEFAULT KEY Right Click CAVICL | CALIBRATION POW X | RZER MAMBA WRELESS | PROFILE RAZER | C - C × C + C + C + C + C + C + C + C + C + C + |
| ₹ ₹ 2 3 4 5 6 7 8 9 | SYNAPSE MO CUSTOMIZE | IBE PROFILES CHROM PERFORMANCE C DEFAULT E KEYBOARD FUNCTION E MOUSE FUNCTION E SENSITIVITY M MACRO S SWITCH LIGHTING A RAZER HYPERSHIFT A LAUNCH PROGRAM MULTIMEDIA MULTIMEDI | LIGHTING DEFAULT KEY Right Click CANOLL | CALIBRATION POW X | RZER MAMBA WRELESS | PROFILE RAZER | C - C × C Right Click Scroll Up Scroll Dawn Scroll Dawn Scroll Dawn Scroll Dawn Scroll Dawn |

Sidebar: Otevře boční seznam aktuálních funkcí jednotlivých tlačítek, které můžete případně přenastavit.

Default – základní funkce tlačítka

Keyboard Function – tato funkce umožnuje tlačítku přiřadit funkci zvolené klávesy na klávesnici.

Mouse Function – tato funkce přiřadí danému tlačítku jinou funkci tlačítka myši z daného seznamu.

Sensitivity – dá vám přístup k nastavení citlivosti myši, jak rychle se bude pohybovat kurzor po obrazovce.

Macro – umožnuje přiřadit tlačítku zvolené uložené makro funkce. O makrech více v MACROS TAB.

Switch Profile – umožnuje nadefinovaným tlačítkem změnu volby profilu z vašich uložených profilů.

Switch Lighting – Umožní změnit světelné efekty a podsvícení tam, kde to zařízení umožnuje.

Razer Hypershift – Umožní nastavit pro tlačítko aktivaci režimu Hypershift mode tak dlouho jak je tlačítko stisknuté.

Launch Program – umožní nadefinovaným tlačítkem spustit zvolený program.

Multimedia – umožnuje spustit možnosti ovládání multimediálního přehrávače.

Windows 8 charms – umožnuje přepnutí nadefinovaných funkcí tlačítek k příkazům ve Windows. Pro více informací se podívejte zde: <u>http://windows.microsoft.com/en-sg/windows-8/getting-around-tutorial</u>

Windows Shortcut – umožní přiřazení funkce tlačítka k příkazu v OS. Viz: <u>https://support.microsoft.com/cs-cz/kb/126449</u>

Text Function – Umožnuje vložit text pomocí zvoleného tlačítka, dle toho jak jste si jej napsali a nastavily.

Disable – vypne funkčnost daného tlačítka.

Performance tab

Nastavení citlivosti myši a rychlosti pohybu kurzoru.

| 0 | SYNAPSE MOUSE | PROFILES | CHROMA | MACRO | | | | | ¢ – | |
|---------------------|--|---|-----------------|-------------------|------------|-------|-------|--|-----|---|
| $\langle - \rangle$ | CUSTOMIZE | PERFORMA | NCE | LIGHTING | CALIBRATIC |)N | POWER | | | • |
| | | | | | PROFILE | RAZER | | | | |
| | SENSITIVITY The number of dots-per View Sensitivity Stages | r-Inch (DPI) of mous | se mavement. | Sensitivity Stage | | 0 | | POLLING RATE The frequency of data updates for the mouse. | | 0 |
| | Stage 1 Stage 800 Y 1800 | 2 Stage 3 4500 4500 | Stage 4 9000 | Stage 5 | | | | MOUSE PROPERTIES Open Windows Mouse Properties | | • |
| | 100 V Enable X-Y | | | | | 16000 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

Sensitivity

Zde nastavíte velikost citlivosti myši. Doporučené hodnoty jsou v rozmezí 1600-1800.

Enable X-Y Sensitivity

Při zaškrtnutém políčku máte možnost nastavit citlivost pro každou osu zvlášť.

View Sensitivity Stages

Ukazuje hodnoty citlivosti myši pro jednotlivé stupně a nastavení jejich parametrů.

Polling Rate

Zde nastavujete rychlost odezvy. Čím větší je číslo tím rychleji myš reaguje na dané činnosti. Můžete vybrat jednu z těchto možností mezi: 500Hz (2ms) až po 1000Hz (1ms).

Mouse Properties

Zde můžete změnit nastavení myši ve vašem operačním systému.

Lighting

Zde můžete upravovat funkce podsvícení zařízení případně danou funkci posvícení synchronizovat s ostatními kompatibilními produkty tam kde to zařízení umožnuje.

| v | | | | |
|-------------------------|---|-------------------|---|---|
| $\langle \cdot \rangle$ | CUSTOMIZE PERFORMANCE LIGHTING | CALIBRATION POWER | | 9 |
| | | PROFILE RAZER | | |
| | | BRIGHT | EFFECTS CUICK EFFECTS ADVANCED EFFECTS Spectrum Cycling Only one Chromeenabled device is connected | 9 |
| | | 0 | Quick effects are presets that can be saved to a device's profile and synced with other supported Razer Chroma-enabled devices | |
| | When display is lumed UI When kide for (minutes) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Brigthness – Zde můžete vypnout podsvícení a světelné efekty zařízení či nastavit jejich intenzitu.

Switch Off Lightning – Zde můžete nastavit zda a kdy se má vypnout podsvícení zařízení, pokud přejde počítač do režimu spánku.

Základní světelné efekty:

| | Název | Popis | Jak nastavit |
|------------|------------------|---|--|
| \bigcirc | Breathing | Klávesnice se bude rozsvětlovat a zhasínat | Vyberte až dvě barvy mezi kterými bude probíhat světelný efekt |
| | Reactive | Pokud kliknete na jakékoliv tlačítko myši to se rozsvítí | Zvolte si požadovanou barvu a dobu podsvícení |
| | Spectrum Cycling | Nekonečný cyklus celého barevného spektra | Základní efekt není potřeba nic nastavovat |
| | Static | Bude svítit jen zvolená barva | Zvolte si požadovanou barvu podsvícení |
| \bigcirc | Wave | Cyklus barev se bude pohybovat dle nastaveného spektra a směru | Zvolte si směr kterým se má barva pohybovat |

Calibration

Umožní vám nakalibrovat optický senzor myši pro zvolený povrch na kterém myš používáte.



Power

Umožnuje vám nastavit za jak dlouho při nečinnosti se myš přepne do úsporného režimu a změnu nastavení indikátoru nabití akumulačního článku v myši.

| 3 | SYNAPSE MOUSE PROFILES CHROMA MACRO | | | • – Ø × |
|-------------------|---|-------------------|---|---------|
| $\langle \rangle$ | CUSTOMIZE PERFORMANCE LIGHTING | CALIBRATION POWER | | • |
| | | PROFILE RAZER | | |
| | WIRELESS POWER SAVING Enter sleep mode if idle for (minutes) | ¢ | WIRELESS LOW POWER MODE Enter Low Power Mode when battery level is below (%) | 0 |
| | 1 | 15 | 5% 25% 50% 75% | 100% |
| | | | | |
| | | RAZER MAMBA WIREL | ESS | |

Profilles Tab

Umožnuje vytvářet, ukládat a mazat vlastní profily nastavení pro jednotlivá zařízení.

| <u> </u> | SYNAPSE | MOUSE PROFILES | CHROMA | MACRO | Q – | · 🖬 × | |
|-------------------|------------------------|----------------|--------|----------------|-----|-------|--|
| $\langle \rangle$ | DEVICES | LINKED GAME | | | | | |
| | | PROFILES | | LINKED GAMES + | | | |
| | | RAZER | | | | | |
| R/ | AZER MAMBA WIRELESS | | | | | | |
| | CHROMA | | | | | | |
| | | | | | | | |

Vytvořit či přidat nový profil

Práce s profily: mazání, upravování, kopírování, propojování s příslušnými aplikacemi a hrami.

Macros tab

Zde můžete vytvářet vlastní makra – řetězce příkazů. Následně je ukládat či pozměňovat podle potřeby.

| - 😮 | SYNAPSE MOUSE | PROFILES | CHROMA | MACRO | | | ¢ – C |) × |
|-------------------|-----------------|----------|--------|----------|---|-----------------|--|-----|
| $\langle \rangle$ | MY MACROS | | | | | | | • |
| | | | | | | | | |
| | | | | Record - | Insert + | | | |
| | Wacro 1 Bind | | | | Start recording your action sequence or manually insert ind | hidual actions. | There are no keys or buttons bound to your device yet. Directly create a new key bird here by clocing + to add a new key bird. | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | (b • * | PROPERTIES | |

Import nějakého již hotového uloženého makra.
 Export vašeho makra jinam dle možností.
 Přidání či vytvoření nového makra.

Odstranění zvoleného makra.

Duplikace zvoleného makra.

Vytvoření makra:

| SYNAPSE MOUSE | PROFILES CHROMA MACRO | | | |
|---------------|--------------------------------|---|---|--|
| < > MY MACROS | | | | |
| | | | | |
| MACRO LIST | | | | |
| Macro 1 | START | | | |
| 0.0110 | | | | |
| | | Start recording your action sequence or manually insert individual actions. | There are no keys or buttons bound to your device ye | |
| | | | Directly create a new key bind here by clicking + to a a new key bind. | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Sequence | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Foreground (Relative Position) | | | |
| | Start Point (Mouse Cursor) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Nahrání požadovaného makra dle potřeb.

STOP Ukončení nahrávání požadovaného makra.

Úprava makra:

| Image: A marked List Image: A marked List <td< th=""><th>SYNAPSE MOUSE PROFILES CH</th><th>ROMA MACRO</th><th>× 🖬 – 🖉</th></td<> | SYNAPSE MOUSE PROFILES CH | ROMA MACRO | × 🖬 – 🖉 |
|---|---------------------------|---|---|
| MACRO LST Macro 1 table Nacro 1 table table Nacro 1 table tab | < > MY MACROS | | • |
| MACRO LIST Macro 1 Bible Image: a list a l | | | |
| Marce 1 Image: Restance Image: Restance < | MACRO LIST 🛃 🕂 | Record + Insert + | |
| | Macro 1 | Image: Keystroke Image: Mouse Builton Image: Type Text Image: Type Text | PROPERTIES DELAV 0.1159 Action Keystroke Keystroke D |
| | | | |
| | | | |

Pokud máte již nějaké vytvořené makro, zde si jej můžete podle potřeb upravit.

Key Binds – Umožní vidět aktuální klávesové zkratky pro zvolené makro. **Properties** – Umožní individuální nastavení jednotlivých maker.

Settings Window

Kliknutím na tlačítko 🍄 v Razer Synapse 3 si můžete nastavit chování této aplikace při startu systému.

| Image: A constant of the constant o | | |
|---|--------|-----------|
| Maccord Image: Im | | 0 |
| O di tato a | Record | KEY BINDS |

General tab – Základní panel nastavení zde můžete změnit jazykové nastavení dle nabídky a chování Razer Synapse 3.

11

Reset tab – Umožnuje resetování všech nastavení do počátečního stavu.

About tab – Informace o programu.

<u>Údržba a čistění</u>

Zařízení vyžaduje minimální údržbu, ale přesto doporučujeme jednou měsíčně provádět tyto úkony:

- Zařízení odpojte od počítače a pomocí vlhkého hadříku či vaty navlhčené v teplé vodě jemně očistěte od nečistot.
- K čištění mezer používejte kulaté párátko nebo navlhčené tampóny pro čištění uší.
- K případnému čištění optiky myši, použijte jen suché tampóny do uší a jemně odstraňte případné nečistoty, či odfoukněte prachové částečky.