RAZER MAMBA WIRELESS

MASTER GUIDE

<u>Razer Mamba Wireless Gears of War 5</u> <u>Slovenská príručka</u>

Zoznam:

- Str. 1 Obsah balenia, systémové požiadavky a registrácia
- Str. 2 Prehľad rozvrhnutie
- Str. 3 Nabíjanie a inštalácia
- Str. 4 Nastavenia
- Str. 10 Naprogramovanie Macro
- Str. 12 Údržba a čistenie

Obsah balenia, systémové požiadavky a registrácia:

Balenie obsahuje:

- Razer Mamba Wireless herná myš
- USB bezdrôtový prijímač
- USB adaptér pre bezdrôtový prijímač
- USB MicroUSB kábel
- Rýchla užívateľská príručka v angličtine

Systémové požiadavky: Synapse 3

- PC s voľným USB portom
- Windows 7 64bit a vyššie
- internetové pripojenie
- 500MB voľného miesta na disku

Registrácia

Pre registráciu produktu prosím navštívte: <u>http://razerid.razerzone.com/warranty (</u>Len v cudzom jazyku)

1

Technická podpora

Čo získate:

- 2 roky záruky od výrobcu
- Online technickú podporu na https://support.razer.com alebo sos@gamead.cz.

Prehľad produktu:



- A. Ľavé tlačidlo
- B. Pravé tlačidlo
- C. Scrolovacie koliesko
- D. Zvýšenie DPI
- E. Zníženie DPI
- F. Tlačidlo 5
- G. Tlačidlo 4
- H. Klzné plochy
- I. Indikátor profilu
- J. 16000 DPI 5G Optický senzor
- K. Informácie ktorý profil je aktívny
- L. Tlačidlo profilu
- M. Spodný kryt
- N. USB bezdrôtový prijímač
- O. USB MricroUSB kábel
- P.USB adaptér pre bezdrôtový prijímač

Nabíjanie:



Pre prvé použitie najskôr pripojte zariadenie k počítaču, tak ako je vyobrazené vyššie. Kábel zapájajte do USB portu čo má dostatočné napájanie, najlepšie ak je vyvedený priamo na doske.

Myš nabíjajte po dobu cca 4 hodín, než dôjde k jej plnému nabitie.

Indikácia stavu nabitia batérie informuje podsvietenie rolovacieho kolieska myši.

V základnom režime nastavením a k je stav nabitím vnútorného akumulátora nižšom, Ako 5% bude svetlo bliká v opakujúcom sa intervale.



Bezdrôtové používanie



- 1) Odstráňte spodný kryt, ako je vyobrazené na obrázkoch.
- 2) Odstráňte USB bezdrôtový prijímač.
- 3) Prepnite spínač do polohy zelená a myš je pripravená k bezdrôtovému používanie.

Inštalácia



- 1. Pripojte zariadenie k počítaču podľa jedného z dvoch vyobrazenia
- 2. Nainštalujte Razer Synapse z https://www.razer.com/synapse-3
- 3. Spustite inštaláciu a postupujte podľa inštrukcií na obrazovke
- 4. Registrujte sa alebo sa prihláste do programu Synapse

3

Nastavenie

 Image: Model Partielle Original Macria
 Image: Macria M

Základný prehľad možností pre váš Razer produkt v Razer Synapse

Mouse Tab

Tu máte základný prehľad funkcií pre vašu myš, ktoré si môžete podľa svojich potrieb nastaviť.

SYNAPSE MCUSE PROFILES CHROMA MACRO	0 - 0 X
< > CUSTOMIZE PERFORMANCE LIGHTING CALIBRATIC	DN POWER
PROFILE	RAZER ····· E os 🚺
Latt Click - +	+ Right Click
Scrofi Click *	+ Serol Up
Mouse Button 5 +	scroil Down
Mourse Button 4 +	Senstituity Stage Up
	Sensitivity Stage Down
THE REPORT OF THE REPORT OF THE REPORT OF	and the second to the second second the second to the second second second second second second second second s
[11] M. M. Mark, "First Parameters and solar states from the second states," International Control States and Solar Sciences and Sciences and Sciences, 2010.	Standard
	성별 것에 다섯한 다섯 만에 비행 가격을 알려 가게 드는 거니까? - 전철 것에 다섯한 다섯 만에 다섯만 것이 한 것에 다시 가지? 것이
腰頭頭腳 錯 後出	2월 3월 4월 3월 1월 3월 5mm 이 Miner 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이
	RAZER MAMBA WHELESS

Profile: Umožní pridávať a upravovať nastavenia pre jednotlivé uložené profily a vytvárať vlastné.



Hypershift: Režim umožňujúci aktiváciu druhotných funkcií tlačidiel pridružených k funkcii FN tlačidla.

4



Sidebar: Otvorí bočný zoznam aktuálnych funkcií jednotlivých tlačidiel, ktoré môžete prípadne prenastaviť.

Default – základné funkcie tlačidla

린

Keyboard Function – táto funkcia umožňuje tlačidlu priradiť funkciu zvolenej klávesy na klávesnicu.

Mouse Function – táto funkcia priradí danému tlačidlu inú funkciu tlačidla myši z daného zoznamu.

Sensitivity – dá vám prístup k nastaveniu citlivosti myši, ako rýchlo sa bude pohybovať kurzor po obrazovke.

Macro – umožňuje priradiť tlačítku zvolené uložené makro funkcie. O makroch viac v MACROS TAB.

Switch Profile – umožňuje nadefinovaným tlačítkom zmenu voľby profilu z vašich uložených profilov.

Switch Lighting – Umožní zmeniť svetelné efekty a podsvietenie tam, kde to zariadenie umožňuje.

Razer Hypershift – Umožní nastaviť pre tlačítko aktiváciu režimu Hypershift mode tak dlho ako je tlačítko stlačené.

Launch Program – umožní nadefinovaným tlačítkom spustiť zvolený program.

Multimedia – umožňuje spustiť možnosti ovládania multimediálneho prehrávača.

Windows 8 charms – umožňuje prepnutie nadefinovaných funkcií tlačítok k príkazňom vo Windows. Pre viac informácií sa podívajte: <u>http://windows.microsoft.com/en-sg/windows-</u> <u>8/getting-around-tutorial</u>

Windows Shortcut – umožní priradenie funkcie tlačítka k príkazu v OS. Pozri: <u>https://support.microsoft.com/cs-cz/kb/126449</u>

Text Function – Umožňuje vložiť text pomocou zvolenéhotlačítka, podľa toho ako ste si ho napísali a nastavili.

Disable – vypne funkčnosť daného tlačítka.

Performance tab

Nastavenie citlivosti myši a rýchlosti pohybu

8	SYNAPSE MOUSE								
$\langle \rangle$	CUSTOMIZE	PERFORMA	NCE	LIGHTING	CALIBRATIO	N	POWER		9
					PROFILE	RAZER			
	SENSITIVITY The number of dots-per View Sensitivity Stages	Hinch (DPI) of mous	se movement.	Sensitivity Stages		0		POLLING RATE The frequency of data updates for the mouse.	Ð
	Stage 1 800 Y 1000 X 1000 X 1000	• 2 Stage 3	Stage 4 9000	Stage 5				MOUSE PROPERTIES Open Windows Mouse Properties	•
	100 V Enable X-Y					16000			

Sensitivity

Tu nastavíte veľkosť citlivosti myši. Odporúčané hodnoty sú v rozmedzí 1600-1800.

Enable X-Y Sensitivity

Pri zaškrtnutí políčka máte možnosť nastaviť citlivosť pre každú os zvlášť.

View Sensitivity Stages

Ukazuje hodnoty citlivosti myši pre jednotlivé stupne a nastavenie ich parametrov.

Polling Rate

Tu nastavujete rýchlosť odozvy. Čím väčšie je číslo tým rýchlejšie myš reaguje na danej činnosti. Môžete vybrať jednu z týchto možností medzi: 500Hz (2ms) až po 1000Hz (1ms).

Mouse Properties

Tu môžete zmeniť nastavenie myši vo vašom operačnom systéme.

Lighting

Tu môžete upravovať funkcie podsvietenia zariadenia prípadne danú funkciu podsvietenia synchronizovať s inými kompatibilnými produktmi tam kde to zariadenie umožňuje.

S	SYNAPSE MOUSE								
$\langle \rangle$	CUSTOMIZE	PERFORM/	ANCE	LIGHTING	CALIBRATIC)N	POWER		•
					PROFILE	RAZER			
	BRIGHTNESS (D	66 NORMAL		BR	О ІGНТ		EFFECTS QUICK EFFECTS ADVANCED EFFECTS Spectrum Croling Toroling Torology Only one Chromasenabled device is connected	
	SWITCH OFF LIGH	TING				•		Quick effects are presets that can be saved to a device's profile and synced with other supported Razer Chroma enabled devices	
	When idle for (m	inutes)				15			
							MAMBA WIREL		

Brigthness – Tu môžete vypnúť podsvietenie a svetelné efekty zariadenia či nastaviť ich intenzitu.

Switch Off Lightning – Tu môžete nastaviť či a kedy sa má vypnúť podsvietenie zariadenia, ak prejde počítač do režimu spánku.

Základné svetelné efekty

	Názov	Popis	Ako nastaviť
\bigcirc	Breathing	Klávesnica sa bude rozsvetlovat a zhasínať	Vyberte až dve farby medzi ktorými bude prebiehať svetelný efekt
	Reactive	Stlačená klávesa sa rozsvieti a potom pomaly zhasne podľa nastavenia	Vyberte farbu a trvania efektu
\bigcirc	Spectrum Cycling	Nekonečný cyklus celého farebného spektra	Nie je potrebné nič nastavovať
	Static	Bude svietiť len zvolená farba	Zvoľte si požadovanú farbu podsvietenia
	Wave	Cyklus farieb sa bude pohybovať podľa nastaveného spektra a smeru	Zvoľte pohyb podsvietenie medzi pohybom z ľava do prava a z prava do ľava

Calibration

Umožní vám nakalibrovať optický senzor myši pre zvolený povrch na ktorom myš



Power

Umožnuje vám nastaviť za ako dlho pri nečinnosti sa myš prepne do úsporného režimu a zmenu nastavenia indikátora nabitia akumulačného článku v myši.

3	SYNAPSE MOUSE PROFILES CHROMA MACRO			• – • ×
$\langle \rangle$	CUSTOMIZE PERFORMANCE LIGHTING	CALIBRATION POWER		•
		PROFILE RAZER		
	WIRELESS POWER SAVING Entersleep mode if idle for (minutes)	e	WIRELESS LOW POWER MODE Enter Low Power Mode when battery level is below (%)	Ø
	1	15	5% 25% 50% 75%	100%
		RAZER MAMBA WIREL	ESS	

Profilles Tab

Umožnuje vytvárať, ukladať a mazať vlastné profily nastavenia pre jednotlivé

SYNAPSE	MOUSE PROFILES	CHROMA	MACRU Q	- 🗆 ×
$\langle -\rangle$ Devices	LINKED GAMES			9
	PROFILES	ti +	LINKED GAMES +	
RAZER MAMBA WIRELESS	RAZER No games added			
CHROMA				

+

– Vytvoriť či pridat nový profil

Prács s profilmi: vymazanie, upravovanie, kopírovanie, prepojovanie s príslušnými aplikáciami a hrami.

Macros tab

Tu môžete vytvárať vlastné makrá - reťazce príkazov. Následne je ukladať alebo meniť podľa potreby.

- 6	SYNAPSE	MOUSE PRO	FILES	CHROMA	MACRO			¢ – Ø	×
<	> MY MAC	ROS							
			Ŀ.		Record -	Insert 🔟			
						Start recording your action sequence or manually insert individual actions.		There are no keys or buttons bound to your device yet. Directly create a new key bird here by cicking + to add	
								a new key tanu.	
							٥٥	PROPERTIES	

Import nejakého už hotového uloženého makra.
 Export vášho makra podľa možností.
 Pridanie či vytvorenie nového makra.
 Odstránienie zvoleného makra.

^J Duplikácia zvoleného makra

Vytvorenie makra:



START

STOP

Nahranie požadovaného makra podľa potrieb.

Ukončenie nahrávania požadovaného makra.

Úprava makra:

- 6	SYNAPSE MOUSE	PROFILES	CHROMA	MACRO		0 – C	X t
<	> MY MACROS						
					_		
				Record + Insert + 5			
				Image: Skystroke Image: Skystroke	PROPE DELAY 0.115 ACTION KEYSTROP D	spries systroke • KE	

Pokiaľ máte už nejaké vytvorené makro, tu si ho môžete podľa potrieb upraviť.

Key Binds – Umožní vidieť aktuálne klávesové skratky pre vybrané makro. **Properties** – Umožní individuálne nastavenie jednotlivých makier.

Settings Window

Kliknutím na tlačítko 🔅 v Razer Synapse 3 si môžete nastaviť správanie tejto aplikácie pri štarte systému.

SYNAPSE MOUSE PROFILES CH	IOMA MACRO	0 – O ×
< > MY MACROS		0
K > MY MACROS	Record Insert Second Insert Second Second	KEY BILOS
	THEME ☐ Light ③ Dark LAST SYNCED DS:17PM 21/9/2018 € VIEW MASTER GUIDE RAZER MAMBA WIRELESS ⑧	

General tab – Základný panel nastavení tu môžete zmeniť jazykové nastavenia podľa ponuky Razer Synapse 3.

11

Reset tab – Umožňuje resetovanie všetkých nastavení do počiatočného stavu. **About tab** – Informácie o programe.

Údržba a čistenie

Zariadenie vyžaduje minimálnu údržbu, ale napriek tomu odporúčame raz mesačne vykonávať tieto úkony:

Klávesnicu odpojte od počítača, šetrne vytraste prípadné nečistoty z oblastí pod klávesami a pomocou jemného vlhkého handričky navlhčenej v teplej vode zbavte nečistôt.