## **RAZER NOMMO CHROMA**

## Česká příručka

#### Seznam:

Str. 1 - Obsah balení a systémové požadavky Str. 2 - Přehled rozvržení zařízení a používání Str. 3-Instalace Str. 7 - Údržba a čištění

## Obsah balení a systémové požadavky:

Balení obsahuje:

- RazerNommo Chroma 2.0 herní reproduktory
- Napájecí adaptér s vyměnitelnými kolíky
- 3.5mm analogový audio kabel
- Příručka s důležitými informacemi o produktu v angličtině

Systémové požadavky:

- PC nebo MAC s jedním volným USB portem
- Pro Razer Synapse 3 Windows 7 a vyšší, internetové připojení a 500MB na disku
- Pro Razer Synapse OS X 10.9 a vyšší, internetové připojení a 100MB na disku

1

## Přehled rozvržení zařízení:



### Používání:



- 1) Nejdříve na adaptér nasaďte správnou rozteč kolíků určených pro daný typ zásuvky, kterou používáte.
- Propojte zařízení všemi potřebnými kabely, tak jak je vyobrazeno na str. 7 anglické příručky. A proveďte potřebná nastavení ve vašem počítači.

2

## Instalace:



- 1. Připojtezařízení kpočítači
- 2. Nainstalujte Razer Synapse z https://www.razer.com/synapse-3
- 3. Spusťteinstalaci a postupujte dle instrukcí naobrazovce
- 4. Registrujte se nebo se přihlašte do programu Synapse

#### Nastavení:

Základní přehled možností pro váš Razer produkt v Razer Synapse 3



#### Audio Tab

Zde máte základní přehled funkcí pro vaše zařízení, které si můžete, dle nabízeným možností nastavit.

SVINAPSE AUDIO PROPILES CHROMA SOUND LIGHTING					6
	PROFILE	RAZER		***	
VOLUME		0	REFERENCE		
0 Williamse Missee	101				
EQUALIZER Preser		0		TYP	
DINALC CAME MUSIC	MDVII	3			
SOUND PROPERTIES				BASS BOOST VOLUME	
DEEN WINDOWS SOUND PROPERTIES					
					10000
		10,0000	ONIVO CHICKLE		

#### Profille

Umožnuje vytvářet, ukládat a mazat vlastní profily nastavení pro jednotlivá zařízení.

Volume Umožnuje nastavit hlasitost a zvukové výstupy.

#### Equalizér

Umožnuje nastavení parametrů zvuku

#### SoundProperties

Kliknutím zde se vám spustí nastavení zvuku ve Windows.

#### Reference

Je vizuální prezentace klíčových elementů vašeho zařízení.

#### Lighting

Zde můžete upravovat funkce podsvícení zařízení případně danou funkci posvícení synchronizovat s ostatními kompatibilními produkty tam kde to zařízení umožnuje.

- 😗	SYNAPSE MOUSE PROFILES CHROMA	MACRO	c	x — 🗆 X
$\langle \rangle$				
		PROFILE	Profile 1 ++++	
	BRIGHTNESS		QUICK EFFECTS     Spectrum Cycling      Only one Chroma-enabled device is connect	ed.
	SWITCH OFF LIGHTING  When display is turned Off		ADVANCED EFFECTS	.0
	When idle for (minutes)		Chroms Effect 1	5

**Brigthness** – Zde můžete vypnout podsvícení a světelné efekty zařízení či nastavit jejich intenzitu. **SwitchOffLightning** – Zde můžete nastavit zda a kdy se má vypnout podsvícení zařízení, pokud přejde počítač do režimu spánku.

# AdvancedEffects – Při kliknutí na tlačítko

vlastní světelné efekty i ostatních zařízení které tuto funkci podporují.

#### QuickEffects:

	Název	Popis	Jak nastavit
	SpectrumCycling	Nekonečný cyklus celého barevného spektra	Základní efekt není potřeba nic nastavovat
$\bigcirc$	Static	Bude svítit jen zvolená barva	Zvolte si požadovanou barvu podsvícení
$\bigcirc$	Breathing	Klávesnice se bude rozsvětlovat a zhasínat	Vyberte až dvě barvy mezi kterými bude probíhat světelný efekt
	Reactive	Pokud kliknete na jakékoliv tlačítko myši to se rozsvítí	Zvolte si požadovanou barvu podsvícení

#### ProfillesTab

Umožnuje vytvářet, ukládat a mazat vlastní profily nastavení pro jednotlivá zařízení.

S SYNAPSE AL	PROFILES	CHRIDMA		0 – D X
< > DEVICES				9
	PROFILES	(±) +	UNKED GAMES +	
RAZER NOMMO CHROMA	Razer		Select a game or two to look to this profile	

Vytvořit či přidat nový profil

Práce s profily: mazání, upravování, kopírování, propojování s příslušnými aplikacemi a hrami.

#### SettingsWindow

Kliknutím na tlačítko 💭 v Razer Synapse 3 si můžete nastavit chování této aplikace při startu systému.



**General tab** – Základní panel nastavení zde můžete změnit jazykové nastavení dle nabídky a chování Razer Synapse 3.

6

**Reset tab** – Umožnuje resetování všech nastavení do počátečního stavu.

Abouttab – Informace o programu.

## <u>Údržba a čistění</u>

Zařízení vyžaduje minimální údržbu, ale přesto doporučujeme jednou měsíčně provádět tyto úkony:

 Zařízení odpojte od počítače a pomocí suchého či vlhkého hadříku jemně očistěte od nečistot.