

RAZER ORNATA V3

MASTER GUIDE

Česká příručka

Seznam:

Str. 1 – Systémové požadavky a registrace

Str. 2 – Přehled rozvržení zařízení

Str. 3 – Použití

Str. 4 – Nastavení

Str. 10 – Údržba a čištění

Systémové požadavky a registrace:


Systémové požadavky:

- Synapse 3
- PC s USB portem verze A
- Windows 10 64bit nebo vyšší
- Internetové připojení
- Dostatek volného místa na disku

Registrace a technická podpora

Pro registraci produktu prosím navštivte: <https://razerid.razer.com> (pouze v cizím jazyce)


Přehled rozvržení



- A. Nahrávání Makro příkazů
- B. Herní režim
- C. Ovládání základního podsvícení
- D. Režim spánku
- E. Klávesa multimedií
- F. Ovládání hlasitosti
- G. Indikační LED
- H. Výklopné nožičky
- I. Drážky pro upevnění kabelu

Použití

Instalace:



1. Připojte zařízení k počítači
2. Nainstalujte Razer Synapse z <https://www.razer.com/synapse>
3. Spustíte instalaci a postupujte dle instrukcí na obrazovce
4. Registrujte se nebo se přihlašte do programu Synapse

Funkční klávesy:

Ovládání zvuku a medií:



Při jednoduchém stisku spustí nebo pozastaví přehrávání.

Při dvojitisku přeskočí na následující skladbu.

Při trojitisku vrátí se zpět k přehrávání předchozí skladby.




Vypnutí a zapnutí zvuku


Snížení hlasitosti

Zvýšení hlasitosti

Funkční klávesa:



Podržetím stisku této klávesy aktivujete druhotné funkce u některých kláves.



FN + F11 – snížení intenzity posvícení loga klávesnice

FN + F12 – zvýšení intenzity podsvícení loga klávesnice


FN + Pause/Break – umožňuje uvést počítač do režimu spánku

Nahrávání Makro příkazu:



1. Pro začátek nahrávání makra stiskněte tyto klávesy, rozsvítí se indikátor.
2. Provedte sekvenci kláves, kterou chcete nahrát.
3. Pro ukončení nahrávání opět stiskněte tyto dvě klávesy nebo klávesu ESC. Přitom indikátor začne blikat.
4. Stiskněte klávesu pod kterou chcete uložit nahrané Makro.

Herní režim:




Zapnutím herního režimu vypnete funkci Windows kláves a zabráníte tím jejich nechtěnému stisku.

Dále můžete též zvolit funkci kláves Alt+Tab a Alt + F4 a změny herního režimu v Razer Synapse.


Nastavení

Základní přehled možností pro váš Razer produkt v Razer Synapse 3




Moduly

Přehled modulů, které můžete nainstalovat nebo již máte nainstalované



Customize

Zde máte základní přehled funkcí pro váš produkt, které si můžete nastavit.





Profile: Umožní přidávat a upravovat nastavení pro jednotlivé uložené profily a vytvářet vlastní.

Hypershift: Režim umožňující aktivaci druhotných funkcí tlačítek přidružených k funkci **FN tlačítka**.

Gaming mode: Při zapnutém režimu můžete vypnout některé funkce tlačítek pro Windows jako Alt+Tab nebo Alt+F4.

Keyboard properties: Umožní definovat různé funkce kláves.

Sidebar: Otevře boční seznam aktuálních funkcí jednotlivých tlačítek, které můžete případně přenastavit.



Default – základní funkce tlačítka



Controler – Umožní přiřazeným klávesám fungovat jako některá tlačítka na gamepadu



Joystick – Umožní přiřazeným klávesám fungovat jako analogový joystick



Keyboard Function – tato funkce umožňuje tlačítku přiřadit funkci zvolené klávesy na klávesnici.



Mouse Function – tato funkce přiřadí danému tlačítku jinou funkci tlačítka myši z daného seznamu.

M Macro – umožňuje přiřadit tlačítku zvolené uložené makro funkce. O makrech více v MACROS TAB.

↔ Switch Profile – umožňuje nadefinovaným tlačítkem změnu volby profilu z vašich uložených profilů.

⚙️ Switch Lighting – Umožní změnit světelné efekty a podsvícení tam, kde to zařízení umožňuje.

➡️ Razer Hypershift – Umožní nastavit pro tlačítko aktivaci režimu Hypershift mode tak dlouho jak je tlačítko stisknuté.

🖱️ Launch Program – umožní nadefinovaným tlačítkem spustit zvolený program.

🎵 Multimedia – umožňuje spustit možnosti ovládání multimediálního přehrávače.


➡️ Windows Shortcut – umožní přiřazení funkce tlačítka k příkazu v OS. Viz: <https://support.microsoft.com/cs-cz/kb/126449>

☰ Text Function – Umožňuje vložit text pomocí zvoleného tlačítka, dle toho jak jste si jej napsali a nastavili.

🚫 Disable – vypne funkčnost daného tlačítka.

Lighting











Zde můžete upravovat funkce podsvícení zařízení případně danou funkci posvícení synchronizovat s ostatními kompatibilními produkty tam kde to zařízení umožňuje.



Brigthness – Zde můžete vypnout podsvícení a světelné efekty zařízení či nastavit jejich intenzitu.


Switch Off Lightning – Zde můžete nastavit, zda a kdy se má vypnout podsvícení zařízení, pokud přejde počítač do režimu spánku.

Quick Effects - některé ze základních předdefinovaných funkcí podsvícení, které fungují pouze u zařízeních, které tuto funkci podporují.

	Název	Popis	Jak nastavit
	Ambiend Awareness	Podsvícení se přizpůsobí zprůměrovanému osvětlení u zvolené části obrazovky	Vyberte nebo nastavte příslušnou část na obrazovce
	Audio Meter	Podsvícení klávesnice bude reagovat dle intenzity zvuku	Zvolte barevné podání
	Spectrum Cycling	Nekonečný cyklus celého barevného spektra	Není potřeba nic nastavovat
	Wave	Cyklus barev se bude pohybovat dle nastaveného spektra a směru	Zvolte pohyb podsvícení mezi pohybem z leva do prava a z prava do leva
	Static	Bude svítit jen zvolená barva	Zvolte si požadovanou barvu podsvícení
	Breathing	Klávesnice se bude rozsvětlovat a zhasínat	Vyberte až dvě barvy mezi kterými bude probíhat světelný efekt
	Reactive	Stisknutá klávesa se rozsvítí a poté pomalu zhasne dle nastavení	Vyberte barvu a trvání efektu
	Ripple	Při stisknutí klávesy se vytvoří světelné vlnění okolo	Vyberte barvu
	Starlight	Každá klávesa bude náhodně se rozsvěcovat a zhasínat	Vyberte až dvě barvy nebo náhodné barvy a dobu trvání
	Fire	Každá klávesa se rozsvítí a bude evokovat hoření plamenů	Není potřeba nic nastavovat

Profiles Tab

Umožňuje vytvářet, ukládat a mazat vlastní profily nastavení pro jednotlivá zařízení.



Vytvořit či přidat nový profil




Práce s profily: mazání, upravování, kopírování, propojování s příslušnými aplikacemi a hrami.




Importování nastavení z uložených profilů.


Linked Games

Zde si můžete uložit profily a nastavení parametrů zařízení pro jednotlivé hry a s profily pak dodatečně pracovat a seřazovat si je třeba podle alfabetského řazení.



Settings Window

Kliknutím na tlačítko  v Razer Synapse 3 si můžete nastavit chování této aplikace při startu systému.



General tab – Základní panel nastavení zde můžete změnit jazykové nastavení dle nabídky a chování Razer Synapse 3.

Reset tab – Umožňuje resetování všech nastavení do počátečního stavu.

About tab – Informace o programu.

Údržba a čištění

Zařízení vyžaduje minimální údržbu, ale přesto doporučujeme jednou měsíčně provádět tyto úkony:

- Zařízení odpojte od počítače - vypněte a pomocí suchého nebo jemně vlhkého hadříku v teplé vodě, jemně očistěte od nečistot.
- K čištění mezer používejte kulaté párátka s případným kouskem vaty.
- Případné nečistoty mezi klávesami jemně vytřeste.