



Razer Tartarus Chroma česká příručka

Seznam:

- Str. 1 Obsah balení, systémové požadavky a registrace
- Str. 2 Přehled rozvržení zařízení
- Str. 3 Instalace a technická podpora
- Str. 4 Používání
- Str. 5 Nastavení
- Str. 9 Programování maker
- Str. 12 Údržba a čištění

Obsah balení, systémové požadavky a registrace:

Balení obsahuje:

- Razer Tartarus Chroma Gaming Keypad
- Rychlá uživatelská příručka v angličtině

Systémové požadavky:

- PC nebo Mac s jedním volným USB portem
- Windows 8 / 7 / Vista / XP (32-bit) / Mac OS X (10.8-10.10)
- Internetové připojení (pro instalaci ovladačů)
- 200MB volného místa na disku

Registrace

Pro registraci produktu prosím navštivte: <u>www.razerzone.com/registration</u> . (pouze v cizím jazyce) **Technická podpora**

Co získáte:

- •1 rok záruky od výrobce
- •Online technickou podporu na <u>www.razersupport.com</u> nebo <u>sos@gamead.cz</u> .

Přehled rozvržení:



- A. 15 posvětlených kláves
- B. Nastavitelná opěrka pro zápěstí
- C. Modul pro ovládání palcem
- D. Indikátor funkce kláves
- E. Rychloreakční tlačítko ovládané palcem
- F. Osmicestný palcem ovládaný pad
- G. Pomocný mezerník

Instalace Razer Tartarus Chroma



Upozornění: Pokud již máte nainstalován Razer Synapse 2.0 a vytvořený účet body 2-4 vynechte.

- 1. Připojte zařízení k počítači
- 2. Stáhněte ovládací program Razer Synapse z <u>www.razerzone.com/synapse</u>
- 3. Spusťte instalaci a postupujte dle instrukcí na obrazovce
- 4. Vytvořte si učet na Razer Synapse pokud jej ještě nemáte.
- 5. Přihlaste se do svého účtu na Synapse.

Používání Razer Tartarus Chroma

Základní rozložení funkce kláves:



Nastavení opěrky pro zápěstí:

1) Stiskněte a podržte páčku tak jak je vyobrazeno níže, pro uvolnění nastavovacího mechanizmu.



- 2) Nastavte si opěrku zápěstí do polohy co vám bude nejvíce vyhovovat
- 3) Uvolněte páčku pro zajištění nastavené pozice mechanizmu.



Nastavení Razer Tartarus Chroma

Upozornění: Níže popisované funkce jsou popisovány s Razer Synapse a mohou se lišit v závislosti na verzi software a operačního systému.



Profil

Umožnuje vytvářet, ukládat a mazat vlastní profily nastavení produktu.



zvolený profil přímo ze seznamu aplikací níže.

Keymaps

Poskytuje přehlednou informaci, který set funkcí kláves je momentálně aktivní.

KEYMAP 1 📃	КЕҮМАР З 📃	KEYMAP 5	KEYMAP 7 📃
KEYMAP 2 🗮	KEYMAP 4 📃	KEYMAP 6 🗮	КЕҮМАР 8 📃

Customize Top View Zde můžete konfigurovat jednotlivá tlačítka.



Side View



Funkce tlačítek – Key Assigment Menu

01 🕒	DEFAULT		
	SIS AGE		
	KEYBOARD FUNCTION		
DEFAULT	MOUSE FUNCTION		
	I MACRO		
(INTER-DEVICE		
	SWITCH KEYMAP		
2	SWITCH PROFILE		
	Z LAUNCH PROGRAM		
	JOYSTICK		
C	MULTIMEDIA		
	WINDOWS 8 CHARMS		
	WINDOWS SHORTCUTS		
Ç	DISABLE		
	CANE	·FI	

Default – základní funkce tlačítka

Keyboard Function – tato funkce umožnuje tlačítku přiřadit funkci zvolené klávesy na klávesnici.

Mouse Function – tato funkce přiřadí danému tlačítku jinou funkci tlačítka myši z daného seznamu.

Macro – umožnuje přiřadit tlačítku zvolené uložené makro funkce. O makrech více v MACROS

TAB.

1.1

Inter-device – umožní změnu funkce jiných zařízení pracujících s Razer Synapse 2.0. např. spojeni s herní klávesnicí.

Switch Keymap – umožnuje přepínání mezi uloženými sety funkcí kláves, indikované LED.

Switch Profile – umožnuje nadefinovaným tlačítkem změnu volby profilu z vašich uložených profilů.



Launch Program – umožní nadefinovaným tlačítkem spustit zvolený program.

Jostick Function – umožnuje přiradit klávese vybranou funkci na joysticku, kterou si vyberete ze seznamu, který se objeví.

Multimedia Funcion – umožnuje spustit možnosti ovládání multimediálního přehrávače.

Windows 8 charms – umožnuje přepnutí nadefinovaných funkcí tlačítek k příkazům ve Windows. Pro více informací se podívejte zde: <u>http://windows.microsoft.com/en-sg/windows-8/getting-around-tutorial</u>

Windows Shortcut – umožní přiřazení funkce tlačítka k příkazu v OS. Viz: <u>https://support.microsoft.com/cs-cz/kb/126449</u>

Disable – vypne funkčnost daného tlačítka.

Lighting tab

◄

Zde si můžete nastavit podsvícení.

				john.doe@razerzone.com 🔻 🔕 🛛 🌣 — 🗴
		ADD ON	STATS	- AS
				CONTRACTOR OF CONTRACTOR
SELECT PROFILE Profile 1		EFFECT Spectrum Cycling		
+ PROFILE NAME Profile 1	••••	Apply to other Chro	ma-enabled devices	
LINK PROGRAM				S. Con
Noteped				
		Switch off all lighting who	en the display is turned off	
Razer Tartarus Chroma				

Základní světelné efekty:

	Název	Popis	Jak nastavit
	Spectrum Cycling	Nekonečný cyklus celého barevného spektra	Základní efekt není potřeba nic nastavovat
16.8M	Static	Bude svítit jen zvolená barva	Zvolte si požadovanou barvu podsvícení
\bigcirc	Breathing	Klávesnice se bude rozsvětlovat a zhasínat	Vyberte až dvě barvy mezi kterými bude probíhat světelný efekt

Macros tab

Zde můžete vytvářet vlastní makra – řetězce příkazů. Následně je ukládat či vyvolávat podle potřeby.

sec



Při přímém nahrávání makra máte možnost zvolit zda:

Record delay – bude nahrávána i rychlost zadávání příkazů.

Default delay – kdaždý příkaz bude mít nastavenou prodlevu mezi jednotlivými příkazy.

Delay – bude nahrávat jen příkazy bez prodlevy.

		john.doefdrazerzone.com 🔻 🔕	¢ – x
KEYPAD MACROS	ADD ON STATS	-	
MACRO			
Macro 1 🔍			
+ 8			
MACRO NAME			
Macro 1			
RECORD DELAY			
DEFAULT DELAY DEFAULT DELAY SEC			
NODELAT			
RECORD			
			1915-151-151-15
Razer Tartarus Chroma			

			john.doefdrazerzone.com 🔻 🔕	Ø – X
KEYPAD	MACROS	ADD ON STATS	-	
MACRO Macro 1				*
+ B MACRO NAME Macro 1		 ⑦ 0.094 seconds delay ↑ P ⑦ 0.094 seconds delay ↓ L ② 0.094 seconds delay 		
RECORD DELAY DEFAULT DELAY NO DELAY		1 L		
RECORD				
		INSERT		
Razer Tartarus Chroma				

Jakmile máte jednou vytvořené makro, můžete jej ještě dále upravovat dle potřeb.

Editace kon	krétního příkazu.		
Smazání příl	kazu.		
Přesunutí př	íkazu o řádek výše.		
Přesunutí př	íkazu o řádek níže.		
INSERT Vložení dod	atečných příkazů.		
KEYPAD MACROS	5 ADD ON STATS	joh	n.doelārazerzone.com * 💿 🔹 - 🗴
MACRO Macro 1 + MACRO NAME Macro 1 RECORD DELAY DEFAULT DELAY DEFAULT DELAY NO DELAY	 P 0.094 seconds delay P 0.124 seconds delay ↓ U 0.094 seconds delay ↓ L 0.094 seconds delay ↓ L 	INSERT	Delay Before 🛛 🔍
RECORD			INSERT CANCEL
Razer Tartarus Chroma			

RECORD Můžete i do již hotové sady příkazů nahrát další příkazy/makra pomocí tlačítka INSERT Keystroke Before <mark>.</mark> Р 🕗 0.094 seconds delay 🖡 L 🕖 0.078 seconds delay RECORD DELAY 🕇 Р DEFAULT DELAY 0.050 SEC NO DELAY 🕗 0.047 seconds delay 🕇 L RECORD CANCEL SAVE

Add on tab

Umožnuje rozšířit použitelnost produktu přidáním specifických nastavení pro jednotlivé hry. Pro použití této funkce ji nejdříve musíte zapnout v nastaveních: USE RAZER TARTARUS ADD ON.

		jo	hn.doeldrazerzone.com 🔻 🔕 🛛 🔯 🗕 🗴
KEYPAD	MACROS	ADD ON	- AS
		USE RAZER TARTARUS ADD ON Automatically download a copy of the Add On and a custom profile. You can select the Add On Profile in the Profile panel.	
		To check out the features for this Add On, visit www.razerzone.com	/tartarus
			84446666668846666666666666666
Razer Tartarus			
Chroma			

Stats & Heatmaps

Zapnutím této funkce, která je normálně vypnuta, můžete vizuálně sledovat informace o tom jak klávesnici a myš využíváte a třeba která tlačítka mačkáte nejvíce atd.

Obrázek je pouze ilustrační:



Více informací naleznete v Anglické příručce.

Údržba a čistění

Zařízení vyžaduje minimální údržbu, ale přesto doporučujeme jednou měsíčně provádět tyto úkony:

Klávesnici odpojte od počítače, šetrně vytřeste případné nečistoty z oblastí pod klávesami a pomocí jemného vlhkého hadříku navlhčeného v teplé vodě zbavte nečistot.

(V žádném případě k čištění nepoužívejte saponáty, benzín apod.)