



Razer Orbweaver česká příručka

Seznam:

Str. 1 - Obsah balení , systémové požadavky a registrace

Str. 2 – Technické specifikace a rozvržení zařízení

Str. 7 - Instalace

Str. 8 - Nastavení

Str. 11 - Nastavení maker

Obsah balení, systémové požadavky a registrace:

Balení obsahuje:

- Razer Orbweaver Elite Mechanical Gaming Keypad
- Rychlá uživatelská příručka v angličtině

Systémové požadavky:

- PC nebo Mac s jedním volným USB portem
- Windows 8 / 7 / Vista / XP (32-bit) / Mac OS X (10.6-10.8)
- Internetové připojení (pro instalaci ovladačů)
- 200MB volného místa na disku

Registrace

Pro registraci produktu prosím navštivte: **www.razerzone.com/registration/** (pouze v cizím jazyce)

Technická podpora


Co získáte:

- 1 roky záruky od výrobce
- Online technickou podporu na sos@gamead.cz .

Technické specifikace:

- * 30 plně programovatelných tlačítek + 8-směrný ovladač pro palec
- * Nastavení pro pohodlí ruky
- * Neomezená délka make a počtu herních profilů
- * Podsvícení tlačítek pro lepší orientaci ve tmě
- * Synapse 2.0
- * Přibližné rozměry 154mm šířka x 202mm délka + 55mm hloubka
- * přibližná váha 300g

Přehled rovržení zařízení:





-
- A. 20 plně programovatelných mechanických kláves s podsvícením
 - B. Opěrka ruky
 - C. Nastavitelná opěrka pro zápěstí
 - D. Nastavitelné ovládání pro palec
 - E. Tlačítko rychlé odezvy
 - F. Indikátor daného nastavení kláves
 - G. Programovatelný 8-cestný ovládací prvek
 - H. Spacebar Actuator



Použití:

Nastavení polohy modulu pro ovládání palcem:


1. Stiskněte a držte vyobrazené tlačítko pro odemčení.



2. Boční modul poté diagonálně nastave.




3. Uvolněte tlačítko pro uzamčení dané polohy modulu.




Nastavení délky:


1. Stiskněte a držte vyobrazené tlačítko pro odemčení nastavení délky.



2. Provedte potřebná nastavení délky dle vyobrazení




3. Uvolněte tlačítko pro uzamčení daného nastavení.




Nastavení opěrky dlaně:


Pro volný pohyb vytáhněte osičku na boku – viz. Obr.



Pro uzamčení zatlačte osičku zpět do původní polohy – viz. Orb.



Instalace Razer Orbweaver



Upozornění: Pokud již máte nainstalován Razer Synapse 2.0 a vytvořený účet body 2-4 vynechte.

1. Připojte Razer Orbweaver k počítači
2. Stáhněte ovládací program Razer Synapse 2.0 z www.razersupport.com
3. Spusťte instalaci a postupujte dle instrukcí na obrazovce
4. Vytvořte si účet na Razer Synapse 2.0 pokud jej ještě nemáte.
5. Spusťte Razer Synapse 2.0 a přihlaste se do svého účtu.
6. Počkejte dokud se program automaticky nestáhne a nenainstaluje.


Nastavení Razer Orbweaver

Upozornění: Níže popisované funkce jsou popisovány s Razer Synapse 2.0 a mohou se lišit v závislosti na verzi software a operačního systému.

Keypad Tab

Toto je základní obrazovka při spuštění ovladačů po první instalaci Razer Synapse 2.0.

Zde můžete měnit nastavení profilů, jednotlivých kláves a posvícení.



Profil

Umožňuje vytvářet, ukládat a mazat vlastní profily nastavení zařízení.



Vytvořit nový profil




Smazat vybraný profil




Kopírovat, importovat či exportovat profily


Při zaškrtnutí volby LINK APPLICATION můžete spouštět zvolený profil přímo ze seznamu aplikací níže.



Keymaps slouží pro přehledné přepínání funkcí pro daný požadovaný herní režim.




Top View



Zde můžete plně naprogramovat uvedené klávesy.

Side View



Zde můžete nastavit funkce pro palcem používanou klávesu a palcový ovladač a tlačítko Spacebar Actuator.

Funkce tlačítek – Key Assignment Menu



Default – základní funkce tlačítka



Keyboard Function – tato funkce umožňuje tlačítku přiřadit funkci zvolené klávesy na klávesnici.



Mouse Function – tato funkce přiřadí danému tlačítku jinou funkci tlačítka myši z daného seznamu.



Sensitivity – dá vám přístup k nastavení citlivosti myši jak rychle se bude pohybovat kurzor po obrazovce.



Macro – umožňuje přiřadit tlačítku zvolené uložené makro funkce. O makrech více v MACROS TAB.



Switch Profile – umožňuje nadefinovaným tlačítkem změnu volby profilu z vašich uložených profilů.



Launch Program – umožní nadefinovaným tlačítkem spustit zvolený program.



Inter-device – umožní změnu funkce jiných zařízení pracujících s Razer Synapse 2.0. např. spojení s herní klávesnicí..



Switch Keymap – umožňuje přepnutí nadefinovaných funkcí tlačítek ze zvoleného seznamu.




Multimedia Function – umožňuje spustit možnosti ovládání multimediálního přehrávače.



Disable – vypne funkčnost daného tlačítka.

Lighting Tab

Umožňuje nastavení podsvícení kláves.



Je zde též možnost vypnout podsvícení pokud počítač přejde do režimu spánku.

Macros tab

Zde můžete vytvářet vlastní makra – řetězce příkazů. Následně je ukládat či vyvolávat podle potřeby.



Vytvořit nové makro



Smazat vybrané makro



Kopírovat, importovat či exportovat makra




Přímé nahrávání makra tak jak provádíte

Jednotlivé příkazy.



Ukončí přímé nahrávání makra.





Při přímém nahrávání makra máte možnost zvolit zda:

Record delay – bude nahrávána i rychlost zadávání příkazů.

Default delay – každý příkaz bude mít nastavenou prodlevu mezi jednotlivými příkazy.

Delay – bude nahrávat jen příkazy bez prodlevy.



Jakmile máte jednu vytvořené makro, můžete jej ještě dále upravovat dle potřeb.



Editace konkrétního příkazu.



Smazání příkazu.




Přesunutí příkazu o řádek výše.



Přesunutí příkazu o řádek níže.




Vložení dodatečných příkazů.



Add on tab

Umožňuje zapnutí či vypnutí specifických herních rozhraní a použití.

Pro používání Razzer Add Ons je potřeba nejdříve tuto funkci povolit – USE RAZER ORBWEAVER ADD ON volbu.



Poté můžete vzbrat program či hru poklepáním na ikonku složky a nastavit si vše potřebné pro používání.

