

# RAZER ABYSSUS V2

## Česká příručka

### Seznam:

Str. 1 - Obsah balení , systémové požadavky a registrace

Str. 2 - Přehled rozvržení zařízení

Str. 3 - Instalace

Str. 3 – Nastavení

Str. 8 – Naprogramování Macro

Str. 9 - Údržba a čištění

### Obsah balení, systémové požadavky a registrace:

Balení obsahuje:

- Razer Abyssus V2 myš
- Informace o produktu v angličtině

Systémové požadavky:

- PC nebo Mac s volným USB portem
- Windows 7,8,10 / Mac OS X (10.9 nebo vyšší)
- Internetové připojení
- 100MB volného místa na disku

### **Registrace**


Pro registraci produktu prosím navštivte: [www.razerzone.com/registration](http://www.razerzone.com/registration) (pouze v cizím jazyce)

### **Technická podpora**

Co získáte:


- 2 roky záruky od výrobce
- Online technickou podporu na <http://support.razerzone.com/>.

## Přehled rozvržení



- A. Levé tlačítko
- B. Pravé tlačítko
- C. Scrolovací kolečko
- D. Tlačítko pro změnu DPI
- E. Optický senzor s rozlišením 5000 DPI
- F. Kluzné plochy


## Instalace



1. Připojte zařízení k počítači
2. Nainstalujte Razer Synapse z [www.razerzone.com/synapse](http://www.razerzone.com/synapse)
3. Spustíte instalaci a postupujte dle instrukcí na obrazovce
4. Registrujte se nebo se přihlašte do programu Synapse

## Nastavení

Upozornění: Níže popisované funkce jsou popisovány s Razer Synapse 2.0 a mohou se lišit v závislosti na verzi software a operačního systému.



## Profil

Umožňuje vytvářet, ukládat a mazat vlastní profily nastavení myši.



Vytvořit nový profil




Smazat vybraný profil




Kopírovat, importovat či exportovat profily

Při zaškrtnutí volby LINK APPLICATION můžete spouštět zvolený profil přímo ze seznamu aplikací níže.



## Funkce tlačítek – Button Assigment Menu



**Default** – základní funkce tlačítka



**Keyboard Function** – tato funkce umožňuje tlačítku přiřadit funkci zvolené klávesy na klávesnici.



**Mouse Function** – tato funkce přiřadí danému tlačítku jinou funkci tlačítka myši z daného seznamu.



**Sensitivity** – dá vám přístup k nastavení citlivosti myši, jak rychle se bude pohybovat kurzor po obrazovce.



**Inter-device** – umožní změnu funkce jiných zařízení pracujících s Razer Synapse 2.0. např. spojení s herní klávesnicí..



**Macro** – umožňuje přiřadit tlačítku zvolené uložené makro funkce. O makrech více v MACROS TAB.



**Switch Profile** – umožňuje nedefinovaným tlačítkem změnu volby profilu z vašich uložených profilů.



**Launch Program** – umožní nedefinovaným tlačítkem spustit zvolený program.



**In-game Configurator** – Umožňuje spuštění konfigurace myši během spuštěné hry.

Více: Using the In-game Configurator. Str:11 v anglickém manuálu str:42



**Multimedia Function** – umožňuje spustit možnosti ovládání multimediálního přehrávače.



**Windows 8 charms** – umožňuje přepnutí nedefinovaných funkcí tlačítek k příkazům ve

Windows. Pro více informací se podívejte zde: <http://windows.microsoft.com/en-sg/windows-8/getting-around-tutorial>



**Windows Shortcut** – umožní přiřazení funkce tlačítka k příkazu v OS. Viz:

<https://support.microsoft.com/cs-cz/kb/126449>



**Shortcut** – umožní přiřazení funkce tlačítka k příkazu v OS. Viz:

<https://support.apple.com/kb/ht1343>



**Disable** – vypne funkčnost daného tlačítka.

## Performance tab

Nastavení citlivosti myši a rychlosti pohybu kurzoru.

john.doe@razerzone.com

MOUSE MACROS STATS

CUSTOMIZE PERFORMANCE LIGHTING CALIBRATION

SENSITIVITY  
The number of dots-per-inch (DPI) of mouse movement.

DPI: 1800 CONFIGURE SENSITIVITY STAGES

SELECT PROFILE  
Profile

PROFILE NAME  
Profile

LINK PROGRAM

ACCELERATION  
The rate of increase of speed in the cursor with respect to mouse movement.

POLLING RATE  
The frequency of data updates for the device.

500

Warranty [Register Now](#)

Razer Abyssus V2

## Sensitivity

Zde nastavíte velikost citlivosti myši. Doporučené hodnoty jsou v rozmezí 1600-1800.

## Enable X-Y Sensitivity

Při zaškrtnutém políčku máte možnost nastavit citlivost pro každou osu zvlášť.

## Acceleration


Velikost zrychlení pohybu kurzoru na obrazovce.  
Doporučené nastavení pro Windows je 0 a pro Mac 5.

## Polling Rate




Zde nastavujete rychlost odezvy. Čím větší je číslo tím rychleji myš reaguje na dané činnosti.  
Můžete vybrat jednu z těchto možností – 125Hz (8ms), 500Hz (2ms) a 1000Hz (1ms).  
Doporučené hodnoty jsou 500Hz-1000Hz)

## Lighting tab

Zde můžete upravovat funkce podsvícení myši případně danou funkci posvícení synchronizovat s ostatními kompatibilními produkty.




### Základní světelné efekty:

	Název	Popis	Jak nastavit
	Tri-Color Breathing	Zařízení bude střídát mezi všemi 3 zvolenými barvami	Není potřeba žádného dalšího nastavení.
	Static	Bude svítit jen zvolená barva	Zvolte si požadovanou barvu podsvícení
	Breathing	Zařízení se bude rozsvětlovat a zhasínat	Vyberte barvy, mezi kterými bude probíhat světelný efekt

### Calibration tab


Zde můžete kalibrovat senzor na daný povrch po kterém se bude myš pohybovat a také nastavit do jaké výše nadzvednutí myši bude její senzor schopen snímat pohyb.



Pokud máte podložku od Razeru, zvolte první volbu a vyberte danou podložku ze seznamu pro optimální kalibraci senzoru. Při zvolení druhé možnosti provedete kalibraci senzoru ručně.

## Macros tab

Zde můžete vytvářet vlastní makra – řetězce příkazů. Následně je ukládat či vyvolávat podle potřeby.



Vytvořit nové makro



Smazat vybrané makro




Kopírovat, importovat či exportovat makra




Přímé nahrávání makra tak jak provádíte

Jednotlivé příkazy.



Ukončí přímé nahrávání makra.



Při přímém nahrávání makra máte možnost zvolit zda:

**Record delay** – bude nahrávána i rychlost zadávání příkazů.

**Default delay** – každý příkaz bude mít nastavenou prodlevu mezi jednotlivými příkazy.

**Delay** – bude nahrávat jen příkazy bez prodlevy.



Jakmile máte jednu vytvořené makro, můžete jej ještě dále upravovat dle potřeb.



Editace konkrétního příkazu.



Smazání příkazu.



Přesunutí příkazu o řádek výše.



Přesunutí příkazu o řádek níže.



Vložení dodatečných příkazů.



## Stats & Heatmaps

Zapnutím této funkce, která je normálně vypnuta, můžete vizuálně sledovat informace o tom jak klávesnici a myš využíváte a třeba která tlačítka mačkáte nejvíce atd.

Obrázek je pouze ilustrační:



Více informací naleznete v Anglické příručce.

## Údržba a čištění

Zařízení vyžaduje minimální údržbu, ale přesto doporučujeme jednou měsíčně provádět tyto úkony:

- Myš odpojte od počítače a pomocí suchého nebo hadříku navlhčeného v teplé vodě jemně očistěte od nečistot.
- K čištění mezer použijte kulaté párátka nebo navlhčené tampóny pro čištění uší.
- K případnému čištění optiky myši, použijte jen suché tampóny do uší a jemně odstraňte případné nečistoty, či odfoukněte prachové částičky.