

RAZER RAZER ELECTRA V2 USB

Slovenská príručka

zoznam:

- Str. 1 - Obsah balenia a systémové požiadavky
- Str. 2 - Prehľad rozvrhnutie
- Str. 2 - Používanie
- Str. 9 - Údržba a čistenie

Obsah balenia a systémové požiadavky:

Balenie obsahuje:

- RazerElectra V2 USB digitálny slúchadlá
- Odnímateľný mikrofón
- Príručka s dôležitými informáciami o produkte (angličtine)

Systémové požiadavky:

- PC / Mac / PS4 s jedným voľným USB portom
- Windows 7 / Mac OS X 10.9 a vyšší
- Internetové pripojenie
- 100 MB voľného miesta na disku

Prehľad rozvrhnutia zariadenia:



- A. Nastaviteľný náhlavník
- B. Otočný dizajn mušlí
- C. Náušníky
- D. Podsvietené logo Razer
- E. USB konektor
- F. Odnímateľný mikrofón


používanie:

1. Pripojte zariadenie k počítaču
2. Nainštalujte Razer Synapse z www.razerzone.com/synapse
3. Spustíte inštaláciu a postupujte podľa inštrukcií naobrazovce
4. Registrujte sa alebo sa prihláste do programu Synapse

Ak slúchadlá používate prvýkrát budete ich musieť najskôr nastaviť ako základný / defaultný zariadenie pre prehrávanie vo vašom systéme.


Pre Windows

Buď otvorte si Ovládací panel - Hardvér a zvuk - spravovať zariadenia zvuku. Alebo pravým tlačidlom myši kliknete vpravo dole na ikonku reproduktora.



Pre Mac


V nastaveniach zvuku vyberiete systémové možnosti - zvuk



A vyberte slúchadlá pre zvuk a pre mikrofón




Name	Type
Headphones	Built-in Output
Line Out	Built-in Line Output
Razer Electra V2 USB	USB



Name	Type
External Microphone	Microphone port
Line In	Audio in-line port
Razer Electra V2 USB	USB

Používanie mikrofónu:



So slúchadlami zaobchádzajte jemne a s citom.





Slúchadlá nerozt'ahujte nad ich limity, aby nedošlo k ich poškodeniu.

nastavenie zariadenia

Upozornenie: Nižšie uvedené funkcie sú popisované s Razer Synapse a môžu sa líšiť v závislosti od verzie softvéru a operačného systému.


CalibrationTab

Pomocník vám v 3 krokoch pomôže nastaviť vaše slúchadlá pre virtuálny 7.1 priestorový zvuk




Zelené šípky predstavujú súčasné nastavenie smeru jednotlivých zvukov.

Oranžové čiarky zase predstavujú posledné uložené nastavenie kalibrácie zvuku.




Tu si nastavujete smer zvuku jednotlivých zvukových segmentov podľa vašich potrieb.




Tu si môžete overiť celkový výsledok vášho nastavenia zvukových segmentov alebo prípadne ich všetky resetovať do základnej polohy.

Ak ste s výsledným zvukom spokojní, kliknite na Finish.




Potvrzovací obrazovka kde po stlačení OK sa parametre zvuku uloží a opustíte pomocníka s nastavením zvuku.

Audio Tab




Tu si môžete nastaviť rôzne dodatočné úpravy zvuku: Zvýraznenie Basov, Automatická úprava hlasitosti ak nejaký zvuk presiahne určitú hranicu, Zlepšenie čistoty zvuku hlasu a nastavenie hlasitosti prichádzajúce konverzácie.



Tu si nastavíte hlasitosť mikrofónu prípadne jeho vypnutie a úroveň citlivosti mikrofónu, na ktorej bude mikrofón reagovať.

Mixer Tab

Toto nie je dostupné pre Mac OS systémy



Tu si môžete nastaviť rôzne nastavenia zvuku pre každý program.

Bezpečnosť a údržba

- 1) Nikdy sa nepokúšajte slúchadlá opravovať či upravovať vlastnými silami v opačnom prípade strácate záruku.
- 2) Slúchadlá uchovávajte na bezpečnom mieste v suchu a mimo dosahu tepelných zdrojov. Ak u slúchadiel z nejakého dôvodu dôjde k prehrievaním, urýchlene ho odpojte od počítača. Operačná teplota, v ktorej je možné slúchadlá používať ich 0-40 ° C.
- 3) Nepočúvajte nadmerne hlasnú reprodukciu alebo si nenávratne poškodíte sluch.

Slúchadlá vyžadujú minimálnu údržbu. Stačí, keď raz začas slúchadlá odpojíte a pomocou ľahko navlhčenej handričky v teplej vode, očistíte znečistené časti slúchadiel.