

# RAZER KIYO X

## MASTER GUIDE

### Česká příručka


#### **Systémové požadavky:**

- PC volným USB portem
- Windows 10 64-bit nebo vyšší
- Internetové připojení pro instalaci ovladačů

#### **Registrace**


Pro registraci produktu prosím navštivte: <https://razerid.razer.com> (pouze v cizím jazyce)

Technická podpora je na <https://support.razer.com>



*Your product's  
serial number can  
be found here.*

## Přehled rozvržení zařízení



A: Indikátor stavu

B: Objektiv


C: Mikrofon

D: Kamerový podstavec


E: Závít pro připevnění

F: USB A konektor

## Instalace



1. Připojte kamerku do volného USB vašeho počítače. Rozsvítí se indikační dioda na kameře oznamující, že kamera funguje.
2. Umístěte kameru do potřebné a vhodné polohy, případně namontuje na kompatibilní stojan či držák. (není součástí balení) Níže inspirativní možné příklady.



*\*Tripod not included.*

3. Pro další nastavení kamery, nainstalujte Razer Synapse: <https://www.razer.com/synapse-3>

## Bezpečnost a údržba

- 1) Nikdy se nepokoušejte zařízení opravovat či upravovat vlastními silami v opačném případě ztrácíte záruku.
- 2) Zařízení uchovávejte na bezpečném místě v suchu a mimo dosah tepelných zdrojů. Pokud u zařízení z nějakého důvodu dojde k přehřívání, pokud je to možné urychleně jej odpojte od počítače nebo od zdroje napájení. Operační teplota, ve které je možno zařízení používat je 0-40°C.

Zařízení vyžaduje minimální údržbu.