

RAZER KIYO X

MASTER GUIDE


Slovenská príručka

Systemové požiadavky:

- PC voľným USB portom
- Windows 10 64-bit alebo vyšší
- Internetové pripojenie pre inštaláciu ovládačov


Registrácia

Pre registráciu produktu prosím navštívte: <https://razerid.razer.com> (len v cudzom jazyku)
Technická podpora je na <https://support.razer.com>



*Your product's
serial number can
be found here.*

Prehľad rozloženia zariadenia



A: Indikátor stavu

B: Objektív


C: Mikrofón

D: Kamerový podstavec


E: Závit na pripevnenie

F: USB A konektor

Inštalácia



1. Pripojte kamerku do voľného USB vášho počítača. Rozsvieti sa indikačná dióda na kamere oznamujúca, že kamera funguje.
2. Umiestnite kameru do potrebnej a vhodnej polohy, prípadne namontujte na kompatibilný stojan či držiak. (nie je súčasťou balenia) Nižšie inšpiratívne možné príklady.



**Tripod not included.*

3. Pre ďalšie nastavenia kamery, nainštalujte Razer Synapse: <https://www.razer.com/synapse-3>

Bezpečnosť a údržba

- 1) Nikdy sa nepokúšajte zariadenie opravovať či upravovať vlastnými silami v opačnom prípade strácate záruku.
- 2) Zariadenie uchovávajte na bezpečnom mieste v suchu a mimo dosahu tepelných zdrojov. Ak na zariadení z nejakého dôvodu dôjde k prehrievaniu, pokiaľ je to možné urýchlene ho odpojte od počítača alebo od zdroja napájania. Operačná teplota, v ktorej je možné zariadenie používať je 0-40 °C.

Zariadenie vyžaduje minimálnu údržbu.