

RAZER KRAKEN TOURNAMENT EDITION

Slovenská príručka

Obsah balenia a systémové požiadavky:

Balenie obsahuje:

- Razer Kraken TE herné sluchátka
- USB ovládač zvuku
- Príručka s dôležitými informáciami o produkte (v angličtine)


Systémové požiadavky:

- Zariadenie s USB portom alebo kombinovým 3.5mm vstupom / výstupom
- Windows 7 64-bit alebo vyšší
- Internetové pripojenie
- Cca. 500MB voľného miesta na disku

Registrácia


Pre registráciu produktu prosím navštívte: <http://razerid.razerzone.com/warranty> (iba v cudzom jazyku)

Prhľad rozvrhnutia zariadenia:



- A. Nastaviteľný náhlavník
- B. Slúchadlo
- C. Náušníky
- D. Výsuvný mikrofón
- E. Prepínač pre vypnutie mikrofónu
- F. Ovládanie hlasitosti
- G. 3.5mm kombinovaný jack pre slúchadlá a mikrofón
- H. USB ovládač zvuku
- I. Zvukový režim THX
- J. Zvýšenie hlasitosti
- K. Zníženie hlasitosti
- L. Tlačidlo pre vypnutie mikrofónu
- M. Ovládanie sily basov
- N. Zmena vyváženia zvuku Hra / Chat


Používanie:




Ak slúchadlá používate prvýkrát budete ich musieť najskôr nastaviť ako základný / defaultné zariadenie pre prehrávanie vo vašom systéme.

pre Windows


Buď si otvorte Ovládací panel - Hardvér a zvuk - spravovať zariadenia zvuku. Alebo pravým tlačidlom myši kliknete vpravo dole na ikonku reproduktora. Pozri obrázky.





So slúchadlami zaobchádzajte jemne a citom.


Vysunutie a nastavenie pozície mikrofónu:



Slúchadlá nerozt'ahujte nad ich limity aby nedošlo k ich poškodeniu.




Inštalácia Razer Synapse



1. Pripojte zariadenie k počítaču
2. Nainštalujte Razer Synapse z <https://www.razer.com/synapse>
3. Spustíte inštaláciu a postupujte podľa inštrukcií na obrazovke
4. Registrujete sa alebo sa prihláste do programu Synapse

Synapse DASHBOARD

Tu si potom zvolíte príslušné aktívne zariadenia, a upravíte si prípadné nastavenia podľa možností, ktoré ponúka.



Bezpečnosť a údržba

1) Nikdy nerozt'ahujte slúchadlá cez ich limity. Pri nasadzovaní na hlavu je rozťahujte jemne a s citom inak dôjde k zlomeniu v konštrukcii a vy strácate tak záruku.

2) Nikdy sa nepokúšajte slúchadlá opravovať či upravovať vlastnými silami v opačnom prípade strácate záruku.

3) Slúchadlá uchovávajte na bezpečnom mieste v suchu a mimo dosahu tepelných zdrojov. Ak u slúchadiel z nejakého dôvodu dôjde k prehrievaniu, urýchlene ho odpojte od zdroja napájania. Operačná teplota, v ktorej je možné slúchadlá používať ich 0-40 ° C.

4) Nepočúvajte nadmerne hlasnú reprodukciu alebo si nenávratne poškodíte sluch.

Slúchadlá vyžadujú minimálnu údržbu. Stačí, keď raz počas slúchadlá odpojíte a pomocou ľahko navlhčenej handričky v teplej vode, očistíte znečistené časti slúchadiel.