

RAZER LEVIATHAN V2

Základní příručka k použití

Seznam:

Str. 1 - Obsah balení a systémové požadavky
Str. 2 - Přehled rozvržení zařízení
Str. 3 - Používání
Str. 5 - Údržba a čištění

Obsah balení a systémové požadavky:


Balení obsahuje:

- Razer Leviathan V2
- Subwoofer
- Propojovací USB kabel
- 2 páry odnímatelných nožiček
- Napájecí adaptér
- Rychlá příručka v angličtině

Systémové požadavky:


- Zařízení s výstupem USB-A nebo Bluetooth verze 5.0
- Windows 10 64bit nebo iOS 12 nebo Android 8.1 Oreo či vyšší ekvivalenty těchto OS.
- Internetové připojení po nainstalování příslušné aplikace

Přehled rozvržení zařízení:



- A. Tlačítko pro změnu zdroje zvuku
- B. Bluetooth tlačítko
- C. Tlačítko napájení
- D. Ovládání hlasitosti
- E. Podsvícení
- F. Napájecí port
- G. USB C port
- H. Subwoofer výstup


Subwoofer




- J. Konektor Subwooferu

Používání:


1. Umístěte reproduktory na vhodné stabilní požadované pozice. Subwoofer je nejvhodnější postavit na podlahu.



2. Propojte Subwoofer se zařízením.




3. Připojte zařízení k elektrické síti.




Použití s PC:


1. Propojte reproduktory s PC za pomoci USB kabelu Type-C



2. Reproduktory zapněte.




3. Proveďte příslušná nastavení zvuku a z možností zvolte Leviathan V2 jako výchozí výstupní zařízení.




Připojení skrze Bluetooth:


1. Zapněte reproduktory



2. Stiskněte tlačítko pro Bluetooth režim



3. Aktivujte Bluetooth ve svém zařízení ke kterému chcete reproduktory připojit. A vyhledejte v příslušném seznamu Razer Leviathan V2.
4. Vyčkejte dokud se obě zařízení nezpárují viz. Obrázek.



Nyní jsou reproduktory připraveny k používání.

Poznámka: Funkce THX Spatial Audio je dostupná pouze na počítači s operačním systémem Windows 10 a výše.

Bezpečnost a údržba

- 1) Nikdy se nepokoušejte zařízení otevírat, opravovat či upravovat vlastními silami v opačném případě ztrácíte záruku.
- 2) Zařízení uchovávejte na bezpečném místě v suchu a mimo dosah tepelných zdrojů. Operační teplota, ve které je možno zařízení používat je 0-40°C.

Zařízení vyžaduje minimální údržbu. Stačí, když jednou za čas zařízení odpojíte a pomocí suchého či lehce navlhčeného hadříku v teplé vodě, očistíte znečištěný povrch.