

RAZER NAGA TRINITY

RazerNagaTrinityčeská příručka

Seznam:

Str. 1 - Obsah balení , systémové požadavky a registrace

Str. 2 - Přehled rozvržení zařízení

Str. 2 - Instalace

Str. 3 – Nastavení

Str. 8–Naprogramování Macro

Str. 10- Údržba a čištění

Obsah balení, systémové požadavky a registrace:

Balení obsahuje:

- RazerNagaTrinity herní myš
- 3 vyměnitelné boční panely s tlačítky
- Rychlá uživatelská příručka v angličtině

Systémové požadavky:

- PC volným USB portem
- Windows 7 64bit a vyšší
- Internetové připojení
- 500MB volného místa na disku

Registrace


Pro registraci produktu prosím navštivte: <https://razerid.razer.com> (pouze v cizím jazyce)

Technická podpora

Co získáte:


- 2 roky záruky od výrobce
- Online technickou podporu na <https://support.razer.com> nebo sos@gamead.cz.

Přehled rozvržení



- A. Levé tlačítko
- B. Pravé tlačítko
- C. Scrolovací kolečko
- D. Levý boční klik – opakovaný posun stránky dolů
- E. Pravý boční klik – opakovaný posun stránky nahoru
- D. Zvýšení DPI
- E. Snížení DPI
- H. Kluzné plochy
- I. Indikátor profilu
- J. Tlačítko pro přepínání profilu
- K. 16000 DPI 5G Optický senzor
- L. Boční panel s 12 tlačítky
- M. Boční panel se 7 tlačítky
- N. Boční panel s 2 tlačítky


Instalace



1. Připojte zařízení k počítači
2. Nainstalujte Razer Synapse z <https://www.razer.com/synapse-3>
3. Spusťte instalaci a postupujte dle instrukcí na obrazovce
4. Registrujte se nebo se přihlašte do programu Synapse


Nastavení

Základní přehled možností pro váš Razer produkt v Razer Synapse 3





Mouse Tab

Zde máte základní přehled funkcí pro vaši myš, které si můžete dle svých potřeb nastavit.



Profile: Umožní přidávat a upravovat nastavení pro jednotlivé uložené profily a vytvářet vlastní
Hypershift: Režim umožňující aktivaci druhotných funkcí tlačítek přidružených k funkci **FN tlačítka**.

Sidebar: Otevře boční seznam aktuálních funkcí jednotlivých tlačítek, které můžete případně přenastavit.





Default – základní funkce tlačítka



KeyboardFunction – tato funkce umožňuje tlačítku přiřadit funkci zvolené klávesy na klávesnici.



Mouse Function – tato funkce přiřadí danému tlačítku jinou funkci tlačítka myši z daného seznamu.



Sensitivity – dá vám přístup k nastavení citlivosti myši, jak rychle se bude pohybovat kurzor po obrazovce.



Macro – umožňuje přiřadit tlačítku zvolené uložené makro funkce. O makrech více v MACROS TAB.



Switch Profile – umožňuje nadefinovaným tlačítkem změnu volby profilu z vašich uložených profilů.



SwitchLighting – Umožní změnit světelné efekty a podsvícení tam, kde to zařízení umožňuje.



RazerHypershift – Umožní nastavit pro tlačítko aktivaci režimu Hypershift mode tak dlouho jak je tlačítko stisknuté.



Launch Program – umožní nadefinovaným tlačítkem spustit zvolený program.



Multimedia – umožňuje spustit možnosti ovládání multimediálního přehrávače.



Windows 8 charms – umožňuje přepnutí nadefinovaných funkcí tlačítek k příkazům ve Windows. Pro více informací se podívejte zde: <http://windows.microsoft.com/en-sg/windows-8/getting-around-tutorial>



Windows Shortcut – umožní přiřazení funkce tlačítka k příkazu v OS.
Viz: <https://support.microsoft.com/cs-cz/kb/126449>




Text Function – Umožňuje vložit text pomocí zvoleného tlačítka, dle toho jak jste si jej napsali a nastavily.



Disable – vypne funkčnost daného tlačítka.

Performance tab

Nastavení citlivosti myši a rychlosti pohybu kurzoru.



Sensitivity

Zde nastavíte velikost citlivosti myši. Doporučené hodnoty jsou v rozmezí 1600-1800.

Enable X-Y Sensitivity

Při zaškrtnutém políčku máte možnost nastavit citlivost pro každou osu zvlášť.

View Sensitivity Stages

Ukazuje hodnoty citlivosti myši pro jednotlivé stupně a nastavení jejich parametrů.

PollingRate


Zde nastavujete rychlost odezvy. Čím větší je číslo tím rychleji myš reaguje na dané činnosti. Můžete vybrat jednu z těchto možností mezi: 500Hz (2ms) až po 1000Hz (1ms).

Mouse Properties

Zde můžete změnit nastavení myši ve vašem operačním systému.

Lighting

Zde můžete upravovat funkce podsvícení zařízení případně danou funkci posvícení synchronizovat s ostatními kompatibilními produkty tam kde to zařízení umožňuje.



Brightness – Zde můžete vypnout podsvícení a světelné efekty zařízení či nastavit jejich intenzitu.

SwitchOffLightning – Zde můžete nastavit zda a kdy se má vypnout podsvícení zařízení, pokud přejde počítač do režimu spánku.


AdvancedEffects – Při kliknutí na tlačítko  si můžete dle možností vytvořit vlastní světelné efekty i ostatních zařízení které tuto funkci podporují.

QuickEffects:

	Název	Popis	Jak nastavit
	SpectrumCycling	Nekonečný cyklus celého barevného spektra	Základní efekt není potřeba nic nastavovat
	Static	Bude svítit jen zvolená barva	Zvolte si požadovanou barvu podsvícení
	Breathing	Klávesnice se bude rozsvětlovat a zhasínat	Vyberte až dvě barvy mezi kterými bude probíhat světelný efekt
	Reactive	Pokud kliknete na jakékoliv tlačítko myši to se rozsvítí	Zvolte si požadovanou barvu podsvícení

ProfilesTab

Umožňuje vytvářet, ukládat a mazat vlastní profily nastavení pro jednotlivá zařízení.




Vytvořit či přidat nový profil



Práce s profily: mazání, upravování, kopírování, propojování s příslušnými aplikacemi a hrami.

Macrostab

Zde můžete vytvářet vlastní makra – řetězce příkazů. Následně je ukládat či pozměňovat podle potřeby.



Import nějakého již hotového uloženého makra.




Export vašeho makra jinam dle možností.

✚ Přidání či vytvoření nového makra.

🗑️ Odstranění zvoleného makra.

📄 Duplikace zvoleného makra.


Vytvoření makra:



🔴 START Nahrání požadovaného makra dle potřeb.

🔴 STOP Ukončení nahrávání požadovaného makra.

Úprava makra:





Pokud máte již nějaké vytvořené makro, zde si jej můžete podle potřeb upravit.

KeyBinds – Umožní vidět aktuální klávesové zkratky pro zvolené makro.

Properties – Umožní individuální nastavení jednotlivých maker.

SettingsWindow

Kliknutím na tlačítko  v Razer Synapse 3 si můžete nastavit chování této aplikace při startu systému.



General tab – Základní panel nastavení zde můžete změnit jazykové nastavení dle nabídky a chování Razer Synapse 3.

Reset tab – Umožňuje resetování všech nastavení do počátečního stavu.

Abouttab – Informace o programu.

Údržba a čištění

Zařízení vyžaduje minimální údržbu, ale přesto doporučujeme jednou měsíčně provádět tyto úkony:

- Zařízení odpojte od počítače a pomocí vlhkého hadříku či vaty navlhčené v teplé vodě jemně očistěte od nečistot.
- K čištění mezer používejte kulaté párátko nebo navlhčené tampóny pro čištění uší.
- K případnému čištění optiky myši, použijte jen suché tampóny do uší a jemně odstraňte případné nečistoty, či odfoukněte prachové částičky.