

## **Instalace**

Pro zprovoznění produktu Razer prosím postupujte dle vyobrazení v originální anglické příručce, pokud je k tomu potřeba a je i přítomna ke stažení na: <https://support.razer.com/>

## **Bezpečnost a údržba**

- 1) Nikdy se nepokoušejte produkt opravovat či upravovat vlastními silami v opačném případě ztrácíte záruku.
- 2) Vadné zboží v průběhu záruční doby reklamujte vždy tam, kde jste jej zakoupily.
- 3) Produkt uchovávejte na bezpečném místě v suchu a mimo dosah tepelných zdrojů. Pokud se jedná o elektronický přístroj u kterého z nějakého důvodu dojde k přehřívání, urychleně jej odpojte od napájení. Operační teplota, ve které je možno přístroj používat je 0-40°C.
- 4) Neposlouchejte nadměrně hlasitou reprodukci nebo si nevratně poškodíte sluch.

Přístroj vyžaduje minimální údržbu. Stačí, když jej jednou začas odpojíte a pomocí lehce navlhčeného hadříku v teplé vodě, očistíte znečištěné části přístroje.