


## Základní uživatelská příručka ROCCAT Kiro

**Obsah balení:** Myš Roccat Kiro  
Základní instalační příručka

**Systémové požadavky:** Windows 7 - 32 a 64bit/ Windows 8/ Windows 10  
USB port verze 2.0  
Internetové připojení pro instalaci ovladačů

### Instalace a rozvržení tlačítek myši:

- 1) Připojte myš k počítači
- 2) Navštivte www stránky [www.roccat.org/support](http://www.roccat.org/support)
- 3) Pod záložkou download vyhledejte příslušný výrobek a stáhněte potřebné ovladače.
- 4) Nainstalujte stažené ovladače a postupujte dle instrukcí na obrazovce.



- 1) Levé tlačítko
- 2) Pravé tlačítko
- 3) Univerzální kolečko
- 4) Funkce u WWW prohlížeče Vpřed
- 5) Funkce u WWW prohlížeče Zpět
- 6) Funkce klávesy Page Up
- 7) Funkce klávesy Page Down
- 8) Posun kolečkem nahoru
- 9) Posun kolečkem dolů
- 10) Přepínání režimů citlivosti DPI